



**YAMAHA**

SYNTH 2

电子音乐编辑站

# SEQTRAK

UNDO / REDO

CLEAR FX

MIC

SOUND

FX

MASTER

SINGLE

USB

PHONES

AUDIO IN

MIDI

BPM +

BPM -

SWING

OBJECT

ZH

安全指南

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、框架	×	○	○	○	○	○
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
电缆类	×	×	×	×	×	×
扩音装置	×	○	○	○	○	○
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。</p>						

(16-M04)



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。  
标识中间的数字为环保使用期限的年数。

(16-M03)

#### 保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。  
请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

(44-M13)

为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于音乐上旋律、节奏、曲目等的专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以英文形式予以记载。

(44-M16)

- 无线通信规范

- 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP)： $\leq 100 \text{ mW}$  或  $\leq 20 \text{ dBm}$
- 最大功率谱密度： $\leq 20 \text{ dBm / MHz}$  (EIRP)
- 载频容限：20 ppm
- 带外发射功率 (在 2.4-2.4835GHz 频段以外)： $\leq -80 \text{ dBm / Hz}$  (EIRP)
- 杂散辐射等其他技术指标请参照 2002/353 号文件

(542-M01)

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 不得在飞机和机场附近使用。
- 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2020DP5042 和 CMIIT ID: 2020DP0489 的无线电发射模块。

(542-M06, 542-M07, 542-M09, 542-M10)

本产品适用于一般家庭用途。

(542-M13)

## 注意事项

请在操作使用前，首先仔细阅读下述内容尤其是儿童，实际使用前应由监护人指导如何正确使用和处理本产品。

请将本说明书存放在安全且便于取阅的地方，以便将来随时参阅。

### 警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

- 雷电风暴期间请勿触摸本产品或电源线插头。
- 仅使用为产品指定的正确电压。所要求的电压印在本产品的铭牌上。
- 仅使用提供的 USB 线缆。请勿将 USB 线缆用于其他产品。

- 定期检查电源插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘。
- 将电源插头牢牢插入 AC 电源插座。在未充分插入的情况下使用本产品会导致灰尘积聚在插头上，可能导致火灾或皮肤灼伤。
- 设置本产品时，请确认要使用的 AC 电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。
- 请勿使用多插头插座扩展器将本产品连接到电源插座。否则会降低声音质量，或者可能使插座过热。
- 断开电源线时，请始终握住插头本身，不要握住电源线。拉扯电源线会损坏电源线并导致触电或火灾。
- 如果长时间不使用本产品，请务必将电源插头从 AC 电源插座拔出。
- 本产品不含任何可由用户维修的零部件。请勿尝试拆卸内部零件或进行任何方式的改动，否则可能会导致内置电池爆炸。

- 请勿让本产品淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器（如花瓶、水瓶或玻璃杯）放在其上，否则可能会导致液体溅入任何开口或可能滴水的地方。水等液体进入本产品可能会导致火灾、触电或故障。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。
- 请勿在产品附近放置任何正在燃烧或有明火物品。
- (仅适用于具有无线功能的产品) 本产品的无线电波或磁力可能会影响电子医疗设备，例如植入的心脏起搏器或除颤器。
  - 请勿在医疗设备附近或医疗设施内使用本产品。本产品发出的无线电波可能会影响电子医疗设备。
  - 请勿在距离植入心脏起搏器或除颤器的人员 15 厘米的范围内使用本产品。
- 请勿让本产品受到机械冲击或跌落，否则可能会导致内置电池爆炸，从而引起火灾或造成人身伤害。
- 请勿将本产品丢弃到火中，否则可能会导致内置电池爆炸，从而引起火灾或造成人身伤害。
- 请勿将本产品放置在气压或温度极低的地方，否则可能会导致内置电池爆炸或电解液泄漏。
- 请勿在本产品潮湿时充电。否则可能会因短路而导致触电、火灾或故障。
- 只能在指定的充电温度范围内使用指定的充电器设备。使用非指定充电器或在超出温度的温度下充电可能会导致泄漏、过热、爆炸或故障。
- 请务必阅读要连接的设备的说明书，并按照说明进行操作。否则可能会导致火灾、过热、爆炸或故障。

- 当出现以下任何一种问题时，请立即关闭电源开关并断开产品与电源的连接。最后，请 Yamaha 维修人员进行检修。
  - USB 线缆或插头出现磨损或损坏。
  - 散发出异常气味或冒烟。
  - 一些物体或水掉入产品中。
  - 使用产品过程中声音突然中断。
  - 产品上出现裂纹或其他明显的损坏。
- 搬动本产品之前，请务必拔出所有连接的电缆，以防止损坏电缆或绊倒他人造成人身伤害。
- 将本产品连接到其它电子设备之前，请关闭所有设备的电源开关。在打开或关闭所有设备的电源开关之前，请将所有音量都调到最小。
- 务必将所有设备的音量调到最小，并且在演奏本产品时逐渐提高音量，以达到所需的收听音量。
- 请勿将身体压在本产品上或在其上放置重物，操作按钮、开关或接头时要避免过分用力。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本产品或耳机，否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣，请去看医生。
- 小心产品的边缘。这些锐利的边缘可能会造成人身伤害。

## 注意

---

为了避免您或周围其他人可能发生的人身伤害、本产品损坏或其他财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

- 请勿将本产品放置在不稳定或剧烈振动的地方，否则可能会导致产品意外跌落并造成人身伤害。

对由于不正当使用或擅自改造本产品所造成的损失、数据丢失或破坏，Yamaha 不负任何责任。

当不使用本产品时，请务必关闭其电源。  
预计长时间不使用本产品时，请确保断开产品与电源的连接。  
请务必根据当地的规定处理本产品。

(DMI-11)

## 须知

为避免可能发生的本产品故障 / 损坏、数据损坏或其他财产损失，请注意下列事项。

- 请勿将本产品直接连接到公共 Wi-Fi 和 / 或 Internet 服务。仅通过具有强密码保护的路由器将本产品连接到 Internet。有关最佳安全实践的信息，请咨询您的路由器制造商。
- 请勿在电视机、收音机、立体声设备、移动电话或其他电子设备附近使用本产品。否则，本产品、电视机或收音机可能会产生噪音。
- 当您本产品与智能设备（如智能手机或平板电脑）上的应用程序一起使用时，我们建议您在设备上启用“飞行模式”，以避免通信引起的噪音。打开飞行模式时，可能会关闭 Wi-Fi 或 Bluetooth（蓝牙）设置。请在使用前确保该设置已打开。
- 请勿在距离 Wi-Fi 路由器 3 米（10 英尺）的范围内使用本产品。



- 请勿将本产品置于灰尘过多、摇晃较强或极寒极热的场所（如长时间置于直晒的日光下、取暖器附近或轿车内），以防止产品变形而导致内部元件损坏或运行不稳定。在极端温度环境下，内置电池可能会比平时充电更快或更慢，或者无法充电。
- 请勿将乙烯、塑料或橡胶物品置于本产品上，否则可能导致本产品褪色。
- 清洁本产品时，请使用柔软的干布 / 微湿的软布。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、清洁剂或浸有化学物质的抹布。
- 关闭电源后，将保留本产品中的数据。但是，由于某些故障、操作错误等，保存的数据可能会丢失。

## 重要事项

---

- 本产品中安装的“内容”<sup>\*1</sup>的版权属于 Yamaha Corporation 或其版权持有者。除非版权法和其他相关法律允许（例如复制供个人使用），否则未经版权持有者的许可，禁止“复制或转移”<sup>\*2</sup>。使用内容时，请咨询版权专家。  
如果您通过产品的原定用途使用内容创作音乐或进行演奏，然后进行录制和发行，则无论发行方式是付费还是免费，都不需要获得 Yamaha Corporation 的许可。
  - \*1：“内容”一词包括计算机程序、音频数据、伴奏风格数据、MIDI 数据、波形数据、语音录制数据、乐谱和乐谱数据等。
  - \*2：短语“复制或转移”包括在本产品中提取内容本身，或者以类似方式进行录制和分发而不进行任何更改。

- Wi-Fi和Wi-Fi CERTIFIED是Wi-Fi Alliance® 的注册商标或商标。
- Wi-Fi CERTIFIED™徽标是Wi-Fi Alliance® 的认证标志。



- Bluetooth® 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Yamaha Corporation对此类标记的任何使用均已获得许可。



- 本使用说明书中所使用的公司名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标。

## 备忘录

## 雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地：马来西亚

Yamaha Global Site

<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads

<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

2023年5月 发行

LBEM-B0

**VGU1480**