

# PORTATONE PSR-3000/PSR-1500<sup>®</sup>

## Versión 1.6 - Nueva función

Yamaha ha actualizado el firmware del instrumento en la versión 1.6. Este manual facilita instrucciones para las funciones nuevas.


### Mover una canción protegida

Esta función permite mover una canción protegida 2 ("Prot.2 Orig" o "Prot.2 Edit") a otra carpeta o memoria Flash USB con el botón [COPY] de la pantalla de selección de canciones. Aunque se utilice el botón [COPY], la canción no se copia, sino que sólo se mueve. El procedimiento es el mismo que para copiar las canciones.

Canciones protegidas	
<b>Prot. 1</b>	Indica las canciones predefinidas guardadas en pantalla de la ficha User (usuario), canciones de Disk Orchestra Collection (DOC) y canciones Disklavier Piano Soft. No se pueden copiar, ni mover ni guardar en dispositivos externos como tarjetas SmartMedia y dispositivos de almacenamiento USB.
<b>Prot. 2 Orig</b>	Indica las canciones formateadas con protección de Yamaha. Tampoco se pueden copiar. Se pueden mover o guardar únicamente en la pantalla con la pestaña USER y en dispositivos de almacenamiento USB.
<b>Prot. 2 Edit</b>	Indica las canciones "Prot. 2 Orig" editadas. Asegúrese de guardarlas en la misma carpeta que contiene la canción "Prot. 2 Orig" correspondiente. Tampoco se pueden copiar. Se pueden mover o guardar únicamente en la pantalla con la pestaña USER y en dispositivos de almacenamiento USB.

### Confirmación de la conexión de red local inalámbrica

Puede confirmar la conexión de red local inalámbrica y el estado de acceso de los sitios web.



#### 1 Indicador de red local inalámbrica

Cuando conecte el instrumento a Internet con la red local inalámbrica, aparecerá un icono que indica el estado de la conexión. Si la señal del instrumento fuera débil o no hubiera señal desde el punto de acceso, acerque el instrumento al punto de acceso.



: Fuerte



: Normal



: Débil (no conectado a Internet)



: Sin señal (no conectado a Internet)

## ② Indicador de estado de la comunicación

Aparecerán los tres mensajes siguientes en función del estado de acceso al sitio web.

Now opening web page ... (Abriendo página web...)	Indica que se está cargando la página web.
Web page has been displayed. (Página web mostrada.)	Indica que se ha cargado la página web y que se muestra por completo.
Disconnected. (Desconectado.)	Indica que el instrumento no está en línea (no está conectado a Internet).

## Ajustes de la conexión de red local inalámbrica

En la página "Wireless LAN" de la pantalla "Internet Settings", se ha añadido una opción nueva. Con esta función, se introducen algunos ajustes automáticamente, de forma que pueda conectar con rapidez y facilidad el instrumento a Internet utilizando una conexión LAN.



### ① Punto de acceso

Al pulsar el botón [Display Information] aparece la lista de puntos de acceso. Muestra los puntos de acceso próximos al instrumento.

Una vez seleccionado el punto de acceso, pulse el botón [OK], y aparecerá un mensaje que pide confirmación para transferir o no los ajustes de puntos de acceso al instrumento. Si selecciona [YES], se transfieren al instrumento los ajustes de SSID, Channel y Encryption.

Si no se recibiera señal del punto de acceso, no puede listarse este punto.

El tipo y la longitud de la tecla WEP, y la propia tecla WEP no se introducen automáticamente.

Tiene que introducir las manualmente para utilizar el punto de acceso cifrado.

Los puntos de acceso se cifran tienen un formato que no es WEP y que no se puede utilizar.