

Digital Workstation

PSR-SX9000

PSR-SX7000

Data List (Voice List / Style List)

音色暨節奏一覽表

音色一覽表

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-12#)			
Piano & E. Piano 鋼琴 & 電鋼琴	-	ConcertGrand 演奏會平台鋼琴	0	122	1	S.Art! 超清晰		
		PopGrand 流行平台鋼琴	104	11	1	S.Art! 超清晰		
		RockPiano 搖滾鋼琴	104	10	1	S.Art! 超清晰		
		UprightPiano 直立式鋼琴	104	13	1	S.Art! 超清晰		
		PopUpright 流行直立	104	13	2	S.Art! 超清晰		
		SuitcaseHard 手提電鋼琴強勁	104	16	5	Cool! 超酷		
		SuitcasePhaser 手提電鋼琴相位效果	104	10	5	Cool! 超酷		
		CP80 Stage CP80 舞台	0	113	3	Regular 一般		
		DX Dynamic DX 動態	0	123	6	Cool! 超酷		
		VintageEP 電鋼琴	104	8	5	Cool! 超酷		
		AmbientPiano 氛圍鋼琴	104	9	1	S.Art! 超清晰		
		70sBalladUpright 70年代抒情直立	104	14	1	S.Art! 超清晰		
		ChilloutUpright 弛放直立	104	15	1	S.Art! 超清晰		
		HonkyTonkUpright 酒吧直立鋼琴	104	13	4	S.Art! 超清晰		
		SaloonUpright 西部酒吧直立鋼琴	104	14	2	S.Art! 超清晰		
		SuitcaseSoft 手提電鋼琴柔和	104	7	5	Cool! 超酷		
		SuitcaseBallad 手提電鋼琴抒情	104	9	5	Cool! 超酷		
		SuitcaseJazz 手提電鋼琴爵士	104	13	5	Cool! 超酷		
		SuitcaseDrive 手提電鋼琴驅動	104	11	5	Cool! 超酷		
		SuitcaseTremolo 鋼琴顫音手提電	104	12	5	Cool! 超酷		
		OctavePiano1 八度鋼琴 1	104	2	4	S.Art! 超清晰		
		OctavePiano2 八度鋼琴 2	104	3	4	S.Art! 超清晰		
		UprightOneOctave 高八度直立鋼琴	104	14	4	S.Art! 超清晰		
		UprightTwoOctaves 高兩個八度直立鋼琴	104	15	4	S.Art! 超清晰		
		CocktailPiano 雞尾酒鋼琴	104	1	4	S.Art! 超清晰		
		DX Sweet DX 甜美	104	0	6	Cool! 超酷		
		DX Ballad DX 情歌	0	124	6	Cool! 超酷		
		DX BalladBells DX 情歌鐘鈴	104	2	6	Cool! 超酷		
		DX Midnight DX 甜美	104	1	6	Cool! 超酷		
		DX Dream DX 甜美	104	3	6	Cool! 超酷		
		MIDIGrand MIDI 平台鋼琴	104	2	3	S.Art! 超清晰		
		MIDIGrandPad MIDI 平台長音	104	3	3	S.Art! 超清晰		
		MIDIGrandSyn 溫暖平台合成	104	8	1	S.Art! 超清晰		
		Piano&Orchestra 鋼琴&樂團	104	12	1	S.Art! 超清晰		
		SuitcaseWarmth 手提電鋼琴溫暖	104	14	5	Cool! 超酷		
		TX Bright TX 明亮	104	10	6	Cool! 超酷		
		TX Mellow TX 圓潤	104	11	6	Cool! 超酷		
		TX Warm TX 溫暖	104	12	6	Cool! 超酷		
		DX Sparkle DX 生動	0	121	6	Cool! 超酷		
		VintageEP Drive 電鋼琴驅動	104	15	5	Cool! 超酷		
		Clavi JS 古鋼琴JS	8	33	21	S.Art! 超清晰		
		ClaviFunk JS 古鋼琴放克JS	8	34	21	S.Art! 超清晰		
		ClaviAmped JS 古鋼琴與輿JS	8	36	21	S.Art! 超清晰		
		Harpichord JS 大鍵琴JS	8	32	113	S.Art! 超清晰		
		GrandHarpichord 長型大鍵琴	0	113	7	Live! 現場		
		Organ 管風琴	-	WhiteBars JS 白音管JS	8	32	30	S.Art! 超清晰
				JazzRotary JS 爵士旋轉JS	8	32	114	S.Art! 超清晰
				AllBarsOut JS 全部音管出JS	8	32	31	S.Art! 超清晰
				ClassicBars JS 古典音管JS	8	34	30	S.Art! 超清晰
				RockOrgan JS 搖滾管風琴JS	8	33	114	S.Art! 超清晰
CurvedBars 曲狀音管	0			121	17	Cool! 超酷		
EvenBars 勻稱音管管風琴	0			111	17	Cool! 超酷		
HollowBars 空洞音管	0			127	17	Cool! 超酷		
ClassicScanner 經典SCANNER	0			118	19	Cool! 超酷		
ProgRockOrgan JS 行進搖滾管風琴JS	8			33	30	S.Art! 超清晰		
RockOrgan 搖滾管風琴	10			3	1	OrganFlutes管風琴風管		
JazzStandard 爵士標準	10			0	1	OrganFlutes管風琴風管		
OrganPops 管風琴流行	10			2	1	OrganFlutes管風琴風管		
BalladOrgan 情歌管風琴	10			5	1	OrganFlutes管風琴風管		
EuroPercussion 歐洲打擊	10			0	3	OrganFlutes管風琴風管		
GospelOrgan 福音管風琴	10			4	1	OrganFlutes管風琴風管		
UpsideDownSmile 翻轉微笑	10			1	1	OrganFlutes管風琴風管		
OrganClarinet 管風琴單簧管	10			6	1	OrganFlutes管風琴風管		
JazzSquabble 爵士嘈雜段	10			7	1	OrganFlutes管風琴風管		
EuroReeds 歐洲簧片類	10			2	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroBright 歐洲明亮	10			4	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroFull 歐洲飽滿	10			6	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroBallad 歐洲情歌	10			1	3	OrganFlutes管風琴風管		
HomeHollowTibias 家庭空洞管	10			4	2	OrganFlutes管風琴風管		
HomeOrganEvens 家庭管風琴勻稱	10			5	2	OrganFlutes管風琴風管		
EuroEvenWarmth 歐洲勻稱溫暖	10			3	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroPops 歐洲流行	10			5	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroMelodic 歐洲優美	10			7	3	OrganFlutes管風琴風管		
Home16&Odds 家庭16&節拍	10			1	2	OrganFlutes管風琴風管		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-12#)	
Organ 管風琴	-	HomeTheatreOrgan 家庭劇院管風琴	10	2	2	OrganFlutes管風琴風管
		HomeOrganJazz 家庭管風琴爵士	10	3	2	OrganFlutes管風琴風管
		HomeOrganBallad 家庭管風琴抒情	10	0	2	OrganFlutes管風琴風管
		60sComboOrgan1 60年代管風琴綜合1	104	32	17	Cool! 超酷
		60sComboOrgan3 60年代管風琴綜合3	104	34	17	Cool! 超酷
		R&B TremoloOrgan 節奏藍調顫音管風琴	0	111	19	Cool! 超酷
		HomeOrganWarmth 家庭管風琴溫暖	10	6	2	OrganFlutes管風琴風管
		HomeOrganFull 家庭管風琴飽滿	10	7	2	OrganFlutes管風琴風管
		60sComboOrgan2 60年代管風琴綜合2	104	33	17	Cool! 超酷
		60sComboOrgan4 60年代管風琴綜合4	104	35	17	Cool! 超酷
		OrganAGoGo 管風琴阿哥哥	104	0	17	Cool! 超酷
		VintageAccomp1 復古伴奏1	0	108	18	Regular 一般
		VintageAccomp2 復古伴奏2	0	107	18	Regular 一般
		VintageAccomp3 復古伴奏3	0	106	18	Regular 一般
		VintageAccomp4 復古伴奏4	0	105	18	Regular 一般
		VintageAccomp5 復古伴奏5	0	104	18	Regular 一般
		HomeAccomp1 家庭伴奏1	104	37	19	Regular 一般
		HomeAccomp2 家庭伴奏2	104	38	19	Regular 一般
		EuroAccomp1 歐洲伴奏 1	104	33	18	Regular 一般
		EuroAccomp2 歐洲伴奏 2	104	34	18	Regular 一般
		EuroAccomp3 歐洲伴奏 3	104	35	18	Regular 一般
		LieblichGedackt 柔合閉口木管	104	6	20	Regular 一般
		Diapason 音叉	104	4	20	Regular 一般
		Claribel&Flute 柔笛音栓	104	5	20	Regular 一般
		SoftReeds 柔和簧片	104	7	20	Regular 一般
		GrandJeu 簧管組合音栓	104	1	20	Live! 現場
		FondsEtAnches 基礎簧管音栓	104	2	20	Live! 現場
		OrganoPleno 大合奏	104	3	20	Live! 現場
		ConcertOrganTutti 演奏會管風琴齊奏	104	0	20	Live! 現場
		ChapelOrgan1 小教堂管風琴1	0	113	20	Regular 一般
		ChapelOrgan2 小教堂管風琴2	0	115	20	Regular 一般
		TheatreTibia&Vox 劇院笛管&人聲	104	28	19	Regular 一般
		TheatreOpenTibias 劇院開放笛音	104	29	19	Regular 一般
		TheatreGambaCeleste 劇院金剛管鐘聲	104	30	19	Regular 一般
		TheatreOrganMix1 劇院管風琴混音1	104	31	19	Regular 一般
		TheatreOrganMix2 劇院管風琴混音2	104	32	19	Regular 一般
		TheatreOrganMix3 劇院管風琴混音3	104	33	19	Regular 一般
		TheatreFlute Acmp 劇院長笛伴奏	104	34	19	Regular 一般
		TheatreStrings Acmp 劇院絃樂伴奏	104	35	19	Regular 一般
		TheatreSeaside 劇院海邊	104	26	19	Regular 一般
		TheatreChrys Acmp 劇院管風琴雙琴伴奏	104	36	19	Regular 一般
		TheatreChrysglott 劇院管風琴雙琴	104	28	18	Regular 一般
		TheatreGlockenspiel 劇院鐘琴	104	29	18	Regular 一般
		TheatreXylophone 劇院木琴	104	30	18	Regular 一般
		TheatreOrganChime 劇院管風琴鈴聲	104	31	18	Regular 一般
		TheatreWoodenHarp 劇院木琴	104	32	18	Regular 一般
		TheatrePedal1 劇院踏板1	104	16	19	Regular 一般
		TheatrePedal2 劇院踏板2	104	17	19	Regular 一般
		Harmonium1 和諧 1	0	114	21	Regular 一般
		Harmonium2 和諧 2	0	115	21	Regular 一般
HymnOrgan 讚美詩管風琴	0	114	20	Regular 一般		
HomeOrganKinura 家庭Kinura管風琴	104	25	19	Regular 一般		
HomeOrganTrombone 家庭管風琴長號	104	19	19	Regular 一般		
HomeOrganCello 家庭管風琴大提琴	104	21	19	Regular 一般		
HomeOrganCornet 家庭管風琴短號	104	23	19	Regular 一般		
HomeOrganClarinet 家庭管風琴單簧管	104	20	19	Regular 一般		
HomeOrganHorn 家庭管風琴法國號	104	22	19	Regular 一般		
HomeOrganViolin 家庭管風琴小提琴	104	24	19	Regular 一般		
Guitar 吉他	-	ConcertGuitar 演奏會吉他	8	32	1	S.Art! 超清晰
		SpanishGuitar 西班牙吉他	8	34	2	S.Art! 超清晰
		SteelAcousticPick 鋼絃原聲單片	8	37	2	S.Art! 超清晰
		SteelGuitar 鋼絃吉他	8	32	2	S.Art! 超清晰
		SemiAcoustic 半原聲吉他	8	33	7	S.Art! 超清晰
		50sVintageSolo 50年代復古獨奏	8	44	6	S.Art! 超清晰
		50sVintageStage 50年代復古舞台	8	45	6	S.Art! 超清晰
		50sHeavyRock 50年代皮重搖滾	8	47	6	S.Art! 超清晰
		CleanFingers 清音指彈	8	38	5	S.Art! 超清晰
		BrightChorus 明亮副歌	8	45	4	S.Art! 超清晰
		NylonGuitarSlide 尼龍吉他滑音	0	117	25	Live! 現場
		SpanishGuitarSlide 西班牙吉他滑音	104	9	26	Live! 現場
		SteelGuitarSlide 鋼絃吉他滑音	0	118	26	Live! 現場
		12StringPicked 12絃吉他彈片	8	39	2	S.Art! 超清晰
		12StringStrum SW 12絃吉他刷絃SW	8	40	2	S.Art! 超清晰
FlamencoGuitar 佛朗明哥吉他	8	35	2	S.Art! 超清晰		

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)			
Guitar 吉他	-	SpanishElectro 西班牙電子	8	36	2	S.Art! 超清晰		
		SteelGuitarTwin1 雙鋼絃吉他1	104	12	26	Live! 現場		
		SteelGuitarTwin2 雙鋼絃吉他2	104	13	26	Live! 現場		
		ElectroAcoustic 電子原聲	8	35	1	S.Art! 超清晰		
		ChickenPickGuitar 五爪輪指吉他	104	11	26	Live! 現場		
		ChickenPick SW 五爪輪指SW	8	38	2	S.Art! 超清晰		
		PedalSteelGuitar 踏板鋼絃吉他	8	36	4	S.Art! 超清晰		
		PedalSteelAmp 踏板鋼絃音箱	8	52	4	S.Art! 超清晰		
		AlohaGuitar 夏威夷吉他	0	118	27	Regular 一般		
		50sVintageWarm 50年代復古溫暖	8	49	6	S.Art! 超清晰		
		50sVintageDelay 50年代復古延遲	8	48	6	S.Art! 超清晰		
		50sVintageBlues 50年代復古藍調	8	37	6	S.Art! 超清晰		
		50sVintageFull 50年代復古飽滿	8	43	6	S.Art! 超清晰		
		50sVintageSpring 50年代復古彈音	8	54	4	S.Art! 超清晰		
		50sVintageAmp 50年代復古音箱	8	41	4	S.Art! 超清晰		
		50sVintageRock 50年代復古搖滾	8	36	6	S.Art! 超清晰		
		BigAmpCombo 大音箱綜合	8	51	6	S.Art! 超清晰		
		BluesyFinger 藍調指彈	8	37	5	S.Art! 超清晰		
		RoughFingers 橫實指彈	8	39	5	S.Art! 超清晰		
		SoloKing 獨奏帝王	8	50	6	S.Art! 超清晰		
		RhythmKing 節奏帝王	8	53	6	S.Art! 超清晰		
		CountryPick 鄉村彈片吉他	8	44	4	S.Art! 超清晰		
		CountryPickDrive 鄉村彈片吉他驅動	8	40	5	S.Art! 超清晰		
		CountryPickVintage 鄉村彈片吉他復古	8	41	5	S.Art! 超清晰		
		SeventiesChorus 70年代副歌吉他	8	58	4	S.Art! 超清晰		
		ShadowedGuitar 影子吉他	8	56	4	S.Art! 超清晰		
		SixtiesGuitar 60年代吉他	8	57	4	S.Art! 超清晰		
		50sVintagePure 50年代復古純粹	8	42	6	S.Art! 超清晰		
		OldiesGuitar 老調吉他	8	52	6	S.Art! 超清晰		
		FingerAmp 指彈音箱	8	43	4	S.Art! 超清晰		
		FingerBright 指彈明亮	8	50	4	S.Art! 超清晰		
		FingerChorus 指彈合奏	8	42	4	S.Art! 超清晰		
		FingerSlapSlide SW 擊絃滑音指彈SW	8	51	4	S.Art! 超清晰		
		LightChorus 輕快合奏	8	53	4	S.Art! 超清晰		
		70sJazzCombo 70年代爵士綜合	8	54	6	S.Art! 超清晰		
		BrightBlues 明亮藍調	8	35	5	S.Art! 超清晰		
		WarmBlues 溫暖藍調吉他	8	34	5	S.Art! 超清晰		
		BluesyNight 藍調夜晚	8	55	4	S.Art! 超清晰		
		BluesySlapSlide SW 藍調擊絃滑音SW	8	36	5	S.Art! 超清晰		
		JazzGuitarClean 爵士吉他清音	8	32	7	S.Art! 超清晰		
		JazzGuitarSmooth SW 悅耳爵士吉他SW	8	35	7	S.Art! 超清晰		
		SolidJazzGuitar 實心爵士吉他	8	40	7	S.Art! 超清晰		
		JazzArtistGuitar 爵士藝術家吉他	8	39	7	S.Art! 超清晰		
		JazzGuitarAmp 爵士吉他音箱	8	38	7	S.Art! 超清晰		
		BalladDelay 情歌延遲	8	46	4	S.Art! 超清晰		
		WarmSolid 溫暖實心吉他	8	33	4	S.Art! 超清晰		
		CleanSolid 清音實心吉他	8	34	4	S.Art! 超清晰		
		MutedGuitar 悶音吉他	0	119	29	Cool! 超酷		
		FunkSlap 放克擊絃	8	49	4	S.Art! 超清晰		
		50sDriveWahWah 50年代驅動哇哇吉他	8	46	6	S.Art! 超清晰		
		HalfWahLead 半哇音主奏	8	55	6	S.Art! 超清晰		
		WahWahGuitar 哇哇吉他	8	56	6	S.Art! 超清晰		
		OverdriveWahWah 超載哇哇吉他	8	39	6	S.Art! 超清晰		
		ClassicAmpStack 經典音箱疊音	8	41	6	S.Art! 超清晰		
		GrungeGuitar 嗜雜吉他	8	40	6	S.Art! 超清晰		
RockHero 搖滾英雄	8	35	6	S.Art! 超清晰				
StageLead 舞台主奏	8	38	6	S.Art! 超清晰				
RockLegend 搖滾傳奇	8	34	6	S.Art! 超清晰				
Accordion 手風琴	-	MasterAccordion 大師手風琴	0	118	22	Regular 一般		
		FullRegister 全音色	104	2	22	Regular 一般		
		AccordionClarinet 手風琴豎笛	104	1	22	Regular 一般		
		FrenchMusette 法國風笛舞	0	119	22	Regular 一般		
		CajunAccordion 卡真手風琴	104	3	22	Regular 一般		
		TangoAccordion 探戈手風琴	0	114	24	Regular 一般		
		JazzAccordion 爵士手風琴	0	120	22	Regular 一般		
		BluesHarp 藍調豎琴	0	114	23	Regular 一般		
		Harmonica 口琴	0	112	23	Sweet! 甜美		
		ModernHarp 現代豎琴風	0	113	23	Regular 一般		
		MasterBass 大師手風琴低音	0	122	22	Regular 一般		
		FullRegisterBass 全音色手風琴低音	104	5	22	Regular 一般		
		AccordionBass 手風琴低音	0	121	22	Regular 一般		
		MusetteBass 風笛舞	0	123	22	Regular 一般		
		CajunAccBass 卡真手風琴低音	104	6	22	Regular 一般		
		TangoAccBass 探戈手風琴低音	0	115	24	Regular 一般		
		Accordion 手風琴	-	Cassotto 手風琴 Cassotto	104	0	22	Regular 一般
				Bandoneon 班多紐手風琴	0	113	24	Regular 一般
				Steirische 奧地利史泰利亞風格	0	117	22	Regular 一般
				Strings 絃樂	-	SeattleStrings 西雅圖絃樂	8	33
SeattleClassical 西雅圖經典	8					36	49	S.Art! 超清晰
TheatreStrings 劇院絃樂	8					37	49	S.Art! 超清晰
SeattleLushStrings 西雅圖Lush絃樂	8					41	49	S.Art! 超清晰
SeattleSlowStrings 西雅圖慢速絃樂	8					35	50	S.Art! 超清晰
Orchestral1stViolin 管絃樂第一小提琴	8					33	44	S.Art! 超清晰
Orchestral2ndViolin 管絃樂第二小提琴	8					33	45	S.Art! 超清晰
OrchestralViola 管絃樂中提琴	8					33	46	S.Art! 超清晰
OrchestralCello 管絃樂大提琴	8					33	47	S.Art! 超清晰
PizzicatoStrings 撥奏絃樂	0					113	46	Live! 現場
SeattleWarm 西雅圖溫暖	8					39	49	S.Art! 超清晰
SeattleRomance 西雅圖浪漫	8					43	50	S.Art! 超清晰
SeattleChamber 西雅圖室內	8					42	49	S.Art! 超清晰
SeattleStringsPad 西雅圖絃樂長音	8					43	49	S.Art! 超清晰
SeattleTremolo 西雅圖顫音	104					0	45	Live! 現場
Seattle1stViolins 西雅圖第一小提琴	8					32	44	S.Art! 超清晰
Seattle2ndViolins 西雅圖第二小提琴	8					32	45	S.Art! 超清晰
SeattleViolas 西雅圖中提琴	8					32	46	S.Art! 超清晰
SeattleCellos 西雅圖大提琴	8					32	47	S.Art! 超清晰
SeattleBasses 西雅圖低音	8					32	48	S.Art! 超清晰
ConcertStrings 音樂會絃樂	8					32	50	S.Art! 超清晰
StudioStrings 錄音室絃樂	8					32	49	S.Art! 超清晰
BalladStrings 情歌絃樂	8					34	50	S.Art! 超清晰
BigStrings 大型絃樂團	8					40	49	S.Art! 超清晰
SeattleQuartet 西雅圖四重奏	8					34	48	S.Art! 超清晰
Spiccato 跳弓	8			33	49	S.Art! 超清晰		
SeattleSpiccato 西雅圖跳弓	104			6	49	Live! 現場		
SeattleStrings sfz 西雅圖絃樂突強	104			1	45	Live! 現場		
PizzicatoGlocken 撥奏鐘琴	0			115	46	Live! 現場		
TheatreOrchestra 劇院管絃樂團	104			1	50	Regular 一般		
DiscoStrings1 迪斯可絃樂 1	0			123	50	Live! 現場		
DiscoStrings2 迪斯可絃樂 2	0			124	50	Live! 現場		
SynthStrings1 合成絃樂 1	0	112	51	Regular 一般				
SynthStrings2 合成絃樂 2	0	113	51	Regular 一般				
OberStrings 絃樂上聲部	0	113	52	Regular 一般				
Classic1stVns 古典第一小提琴	8	34	44	S.Art! 超清晰				
Classic2ndVns 古典第二小提琴	8	34	45	S.Art! 超清晰				
ClassicViolas 古典中提琴	8	34	46	S.Art! 超清晰				
ClassicCellos 古典大提琴	8	34	47	S.Art! 超清晰				
OrchestralHarp 管絃樂豎琴	104	1	47	Regular 一般				
Watariyat 亞述絃樂	0	125	49	Regular 一般				
Mandolin 曼陀林	0	114	26	Sweet! 甜美				
Oud 烏德琴	0	113	106	Regular 一般				
Banjo1 班鳩琴 1	104	0	106	Regular 一般				
Banjo2 班鳩琴 2	0	112	106	Regular 一般				
Sitar1 西塔琴 1	104	0	105	Regular 一般				
Sitar2 西塔琴 2	0	113	105	Regular 一般				
Zither1 齊特琴 1	104	1	16	Regular 一般				
Zither2 齊特琴 2	104	0	16	Regular 一般				
MellowHarp 圓潤豎琴	104	0	47	Regular 一般				
ErHu 二胡	0	113	111	Regular 一般				
PiPa 琵琶	0	119	106	Regular 一般				
Shamisen 三味線	0	112	107	Regular 一般				
Koto 日本箏	0	112	108	Regular 一般				
Kanoun 卡農琴	0	113	108	Regular 一般				
Hackbrett1 海克布里琴 1	104	2	47	Regular 一般				
Hackbrett2 海克布里琴 2	0	113	47	Regular 一般				
Brass 銅管	-	BrightTrumpet 明亮小號	8	32	65	S.Art! 超清晰		
		BigBandTrumpet 爵士大樂團小號	8	37	65	S.Art! 超清晰		
		GoldenTrumpet 金色小號	8	34	65	S.Art! 超清晰		
		SilverTrumpet 銀色小號	8	33	65	S.Art! 超清晰		
		MutedTrumpet 悶音小號	0	114	60	Sweet! 甜美		
		Cornet 短號	0	119	57	Sweet! 甜美		
		MutedCornet 悶音短號	104	0	60	Sweet! 甜美		
		Flugelhorn 柔音號	0	118	57	Sweet! 甜美		
		BrightTrombone 明亮長號	104	0	58	Sweet! 甜美		
		SweetTrombone 甜美長號	0	117	58	Sweet! 甜美		
		PopHorns 流行法國號	104	0	62	Live! 現場		
		PopHornsBright 流行法國號明亮	8	44	57	S.Art! 超清晰		
		PopHornsMellow 流行法國號圓潤	8	43	57	S.Art! 超清晰		
		PopHornsAccent 流行法國號重音	104	3	62	Live! 現場		

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型				
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)					
Brass 銅管	-	PopHornsCresc 流行法國號漸強	104	5	62	Live! 現場				
		WarmPopHorns 溫暖流行法國號	8	41	57	S.Art! 超清晰				
		PopHornsShake 流行法國號抖動	104	4	62	Live! 現場				
		PopHornsDoit SW 流行法國號上行演奏SW	8	46	57	S.Art! 超清晰				
		PopHornsFall SW 流行法國號減弱SW	8	47	57	S.Art! 超清晰				
		PopHornsSwell JS 流行法國號增強JS	8	48	57	S.Art! 超清晰				
		OrchTrumpets 管絃樂小號	104	3	57	Live! 現場				
		OrchTrombones 管絃樂長號	104	3	58	Live! 現場				
		OrchHorns 管絃樂法國號	104	0	61	Live! 現場				
		OrchTpts&Tbns1 管絃樂小號&長號1	104	9	62	Live! 現場				
		OrchTpts&Tbns2 管絃樂小號&長號2	104	10	62	Live! 現場				
		OrchHorns&Tbns 管絃樂法國號&長號	104	13	62	Live! 現場				
		OrchBrassOctave 管絃樂銅管八度	104	12	62	Live! 現場				
		OrchHornsPad 管絃樂法國號長音	104	11	62	Live! 現場				
		SymphonyBrass 交響曲銅管	104	8	62	Live! 現場				
		BrassBand 銅管樂團	104	14	62	Live! 現場				
		OrchTrumpetsFast 管絃樂小號快板	104	4	57	Live! 現場				
		OrchTrombonesFast 管絃樂長號快板	104	4	58	Live! 現場				
		OrchHornsFast 管絃樂法國號快板	104	4	61	Live! 現場				
		SymphonyHornsFast 交響曲法國號快板	104	15	62	Live! 現場				
		WarmOrchHorns 溫暖管絃樂法國號	8	33	61	S.Art! 超清晰				
		SymphonyHorns 交響曲法國號	104	1	61	Live! 現場				
		StoppedOrchHorns 手塞管絃樂法國號	104	3	61	Live! 現場				
		SymphonyHornsOct 交響曲法國號八度	104	2	61	Live! 現場				
		SoftOrchHorns 輕柔管絃樂法國號	8	32	61	S.Art! 超清晰				
		Tuba 低音號	104	0	59	Regular 一般				
		PopHornsCresc JS 流行法國號漸強JS	8	45	57	S.Art! 超清晰				
		BrightHornSection 明亮法國號聲部	8	42	57	S.Art! 超清晰				
		DynamicBrass 動態銅管	0	127	62	Live! 現場				
		PowerBrass 強勁銅管	0	121	63	Live! 現場				
		Sforzando 突強	0	105	62	Live! 現場				
		SforzandoFall 突強減弱	0	107	62	Live! 現場				
		SmoothBrass 悅耳銅管	8	36	57	S.Art! 超清晰				
		AlpBass 阿爾卑斯號低音	0	113	34	Regular 一般				
		BaritoneHit 上低音號齊奏	0	114	59	Regular 一般				
		BaritoneHorn 上低音號法國號	0	113	59	Regular 一般				
		BigBandBrass SW 大樂團銅管SW	8	37	57	S.Art! 超清晰				
		BigBandHorns1 大樂團法國號1	0	110	67	Live! 現場				
		BigBandHorns2 大樂團法國號2	0	109	67	Live! 現場				
		BigBandOctave 爵士大樂團八度	0	108	67	Live! 現場				
		BallroomBrass 舞廳銅管	0	113	60	Regular 一般				
		BalladBrass 抒情銅管	104	6	62	Live! 現場				
		MuteSwingHorns 悶音搖擺法國號	104	2	62	Live! 現場				
		WarmSwingHorns 溫暖搖擺法國號	104	1	62	Live! 現場				
		BrassFalls&Doits JS 銅管減弱&上行演奏	8	34	57	S.Art! 超清晰				
		BrassShake JS 銅管抖動JS	8	32	57	S.Art! 超清晰				
		80sSynthBrassStab 80年代合成銅管Stab	104	9	63	Regular 一般				
		80sSynthBrassTack 80年代合成銅管配樂	104	10	63	Regular 一般				
		80sStackBrass 80年代疊音銅管	104	44	82	Regular 一般				
		80sSynthProSwell 80年代合成漸增強	104	14	96	Regular 一般				
		80sSynthSlowSwell 80年代慢速增強	104	15	96	Regular 一般				
		80sBrass 80年代銅管	0	113	63	Regular 一般				
		80sSynthBrassProf 80年代銅管增強	104	1	63	Regular 一般				
		80sSynthBrassThin 80年代幸司銅管	104	0	63	Regular 一般				
		FastPWM Brass 快速PWM銅管	104	6	63	Regular 一般				
		FatSynthBrass 渾厚合成銅管	0	116	64	Regular 一般				
		AnalogBrass 類比銅管	0	112	64	Regular 一般				
		FunkyAnalog 放克類比	0	115	63	Regular 一般				
		OberBrass 上聲部銅管	0	113	64	Regular 一般				
		OberHorns 上聲部法國號	0	115	64	Regular 一般				
		SlowPWM Brass 慢速PWM銅管	104	2	63	Regular 一般				
		SoftAnalog 柔和類比	0	114	64	Regular 一般				
		SoftVelocityBrass 柔和銅管	0	120	63	Regular 一般				
		TechnoBrass 電子銅管	0	114	63	Regular 一般				
		Woodwind 木管	-	Saxophone 薩克斯風	8	32	83	S.Art! 超清晰		
				BigBandSax 爵士大樂團薩克斯風	8	35	83	S.Art! 超清晰		
				PopTenor 流行次中音薩克斯風	0	127	67	Sweet! 甜美		
				RockSax JS 搖滾薩克斯風JS	8	33	83	S.Art! 超清晰		
				BalladTenorSax 情歌次中音薩克斯	0	126	67	Sweet! 甜美		
				SopranoSax 高音薩克斯風	0	113	65	Sweet! 甜美		
				CleanAltoSax 清音中音薩克斯風	8	32	67	S.Art! 超清晰		
				SoftAltoSax 柔和中音薩克斯風	8	34	67	S.Art! 超清晰		
				GrowlSax 咆哮薩克斯風	0	111	67	Sweet! 甜美		
				BaritoneSax1 上低音薩克斯風1	104	0	68	Regular 一般		
				Woodwind 木管	-	SaxSection 薩克斯風聲部	0	116	67	Live! 現場
						SmoothSaxes1 悅耳薩克斯風1	8	38	83	S.Art! 超清晰
						SmoothSaxes2 悅耳薩克斯風2	8	36	83	S.Art! 超清晰
						SmoothSaxesOctave 悅耳薩克斯風八度	8	37	83	S.Art! 超清晰
						BalladSection 情歌段落	0	119	67	Regular 一般
						SaxSectionHard 薩克斯風聲部強勁	0	122	67	Live! 現場
		SaxSectionSoft 薩克斯風聲部柔和	0			121	67	Live! 現場		
		MellowSaxes 圓潤薩克斯風	8			39	83	S.Art! 超清晰		
		SaxAppeal 薩克斯風突出	0			123	67	Live! 現場		
		Moonlight 月光	0			115	72	Regular 一般		
		OrchestralFlute 管絃樂長笛	8			32	74	S.Art! 超清晰		
		ClassicalFlute 古典長笛	0			115	74	Sweet! 甜美		
		ClassicalOboe 古典雙簧管	0			113	69	Sweet! 甜美		
		OrchestralClarinet 管絃樂單簧管	104			0	72	Live! 現場		
		OrchestralBassoon 管絃樂低音管	104			0	71	Sweet! 甜美		
		Flutes&Obos 長笛&雙簧管	104			2	74	Regular 一般		
		Clarinet&Flutes 單簧管&長笛	104	1	72	Regular 一般				
		Clarinet&Oboe 單簧管&雙簧管	104	1	69	Regular 一般				
		EnglishHorn 英國管	0	112	70	Regular 一般				
		Piccolo 短笛	0	112	73	Regular 一般				
		JazzFlute 爵士長笛	0	114	74	Sweet! 甜美				
		MOR Oboe MOR雙簧管	8	32	69	S.Art! 超清晰				
		JazzClarinet 爵士單簧管	0	114	72	Sweet! 甜美				
		GermanClarinet 德式單簧管	104	2	72	Regular 一般				
		Whistle 哨笛	0	112	79	Regular 一般				
		DoubleReeds 雙簧類	104	2	69	Regular 一般				
FluteEnsemble 長笛團	0	116	74	Regular 一般						
FluteSection 長笛音部	104	1	74	Regular 一般						
OrchWoodwind 管絃樂木管	104	1	71	Regular 一般						
Recorder 木笛	0	112	75	Regular 一般						
Bagpipe 風笛	0	112	110	Regular 一般						
Ocarina 陶笛	0	112	80	Regular 一般						
PanPipes 排笛	0	113	76	Regular 一般						
Nay 阿拉伯笛	0	114	78	Regular 一般						
DiZi 中國笛	0	118	74	Regular 一般						
Sheng 笙	0	116	110	Regular 一般						
Shakuhachi 尺八	0	112	78	Regular 一般						
Choir&Pad 合唱 & 長音	-	JazzScatVocals SW 爵士擬聲人聲SW	8	42	56	S.Art! 超清晰				
		JazzScatLegato 爵士擬聲連弓	8	50	56	S.Art! 超清晰				
		BoysChoirOoh 少年合唱嗚聲	8	32	52	S.Art! 超清晰				
		BoysChoirAah 少年合唱啊聲	8	33	52	S.Art! 超清晰				
		PopVocals 流行人聲	8	40	56	S.Art! 超清晰				
		80sHarprox 80年代擊琴人聲	104	4	100	Regular 一般				
		80sDreamStrings 80年代夢幻絃樂	104	14	51	Regular 一般				
		80sMiamiStrings 80年代邁阿密絃樂	104	13	52	Regular 一般				
		80sPopStrings 80年代流行絃樂	104	15	51	Regular 一般				
		80sBalladPad 80年代抒情長音	104	16	51	Regular 一般				
		JazzScatShoo SW 爵士擬聲啾SW	8	45	56	S.Art! 超清晰				
		JazzScatDwee SW 爵士擬聲啾SW	8	46	56	S.Art! 超清晰				
		GospelVocalsHm 福音人聲嗚	8	32	55	S.Art! 超清晰				
		GospelVocalsWow 福音人聲哇嗚	8	33	55	S.Art! 超清晰				
		GospelVocalsHey 福音人聲嘿	8	34	55	S.Art! 超清晰				
		80sSoftPad 80年代柔和長音	104	10	90	Regular 一般				
80sFifthSlow 80年代五度音慢速	104	13	96	Regular 一般						
80sBreathyVoice 80年代呼吸人聲	104	0	55	Regular 一般						
80sDreamyVox 80年代夢幻人聲	104	1	55	Regular 一般						
80sWarmVCF Pad 80年代溫暖VCF長音	104	11	90	Regular 一般						
LatinVocals SW 拉丁人聲SW	8	41	56	S.Art! 超清晰						
Do-Be-Do-Be SW 嘟比嘟比SW	8	48	56	S.Art! 超清晰						
Shoo-Ba-Doo-Ba SW 啾吧啾吧SW	8	55	56	S.Art! 超清晰						
Shoo-Bee-Doo-Bah1 SW 啾比啾吧1 SW	8	32	56	S.Art! 超清晰						
Shoo-Bee-Doo-Bah2 SW 啾比啾吧2 SW	8	47	56	S.Art! 超清晰						
Shoo-BeeDynamic SW 啾比動態SW	8	35	56	S.Art! 超清晰						
GospelHm 福音嗚聲	104	12	54	Live! 現場						
GospelWow-Hey SW 福音哇嗚嘿SW	8	35	55	S.Art! 超清晰						
GospelWow-Hey JS 福音哇嗚嘿JS	8	37	55	S.Art! 超清晰						
GospelHm-Aah JS 福音嗚啊JS	8	36	55	S.Art! 超清晰						
BoysChoirOoh f 少年合唱嗚聲強	8	37	52	S.Art! 超清晰						
BoysChoirAah f 少年合唱啊聲強	8	38	52	S.Art! 超清晰						
BoysChoirOh-Ah SW 少年合唱哦嗚聲SW	8	49	56	S.Art! 超清晰						
GospelHey 福音嘿聲	104	7	53	Live! 現場						
AccompAah 伴奏啊聲	104	15	53	Live! 現場						
BoysChoirOohp 少年合唱嗚聲P	8	35	52	S.Art! 超清晰						
BoysChoirAah p 少年合唱啊聲P	8	36	52	S.Art! 超清晰						

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Choir&Pad 合唱 & 長音	-	BoysChoir JS 少年合唱團JS	8	34	52	S.Art! 超清晰
		GospelWow 福音哇嗚	104	13	54	Live! 現場
		AccompOoh 伴奏嗚聲	104	15	54	Live! 現場
		Ba-Da-Yah 吧答呀聲	8	36	56	S.Art! 超清晰
		Ya-Ba-Da-Ba SW 呀吧答吧聲SW	8	51	56	S.Art! 超清晰
		Do-We-Yo-Be SW 哪依啲比聲SW	8	52	56	S.Art! 超清晰
		What-Should-We-Do SW 我們該做什麼SW	8	53	56	S.Art! 超清晰
		SoftWah 柔和哇聲	8	40	40	S.Art! 超清晰
		Hoo-Wah SW 呼哇聲SW	8	39	56	S.Art! 超清晰
		Hoo-WeeAuto SW 呼依自動SW	8	56	56	S.Art! 超清晰
		Who-Are-You SW 你是誰SW	8	54	56	S.Art! 超清晰
		BaroqueScat SW 巴洛克擬聲SW	8	43	56	S.Art! 超清晰
		Ahh-OohAuto SW 啊嗎自動SW	8	49	41	S.Art! 超清晰
		BoysOoh 少年嗚聲	8	34	41	S.Art! 超清晰
		BoysDoo 少年啲聲	8	40	41	S.Art! 超清晰
		BoysHaa 少年哈聲	8	34	40	S.Art! 超清晰
		BoysOohVibrato 少年嗚聲顫聲	8	35	41	S.Art! 超清晰
		Wah 嚇聲	8	38	40	S.Art! 超清晰
		GirlsOoh 少女嗚聲	8	36	41	S.Art! 超清晰
		GirlsDoo 少女啲聲	8	41	41	S.Art! 超清晰
		GirlsHaa 少女哈聲	8	35	40	S.Art! 超清晰
		GirlsOohVibrato 少女嗚聲顫聲	8	37	41	S.Art! 超清晰
		WahVibrato 哇聲顫聲	8	39	40	S.Art! 超清晰
		Ooh 嗚	8	32	41	S.Art! 超清晰
		Daa 答	8	45	40	S.Art! 超清晰
		Baa 吧	8	41	40	S.Art! 超清晰
		Doo 啲	8	38	41	S.Art! 超清晰
		Haa 哈	8	32	40	S.Art! 超清晰
		OohVibrato 嗚聲顫聲	8	33	41	S.Art! 超清晰
		DaaVibrato 答聲顫聲	8	46	40	S.Art! 超清晰
		BaaVibrato 吧聲顫聲	8	42	40	S.Art! 超清晰
		DooVibrato 啲聲顫聲	8	39	41	S.Art! 超清晰
		BeeVibrato 比聲顫聲	104	4	53	Live! 現場
		80sGlassyHook 80年代滑順上鉤	104	37	89	Regular 一般
		NewHeaven 新空靈	104	10	89	Regular 一般
		FantasyBells 幻想鐘聲	104	11	89	Regular 一般
		ItopiaBells 伊托比亞鐘聲	104	13	89	Regular 一般
		Sinesphere 東亞文化	104	18	89	Regular 一般
		HeavenPad 天堂長音	104	3	92	Regular 一般
		BreathBells 呼吸鐘聲	104	15	89	Regular 一般
		OrganBells 管風琴鐘聲	104	12	89	Regular 一般
		SkyBells 天空鐘	104	16	89	Regular 一般
		SpectrumPad 頻譜長音	104	5	95	Regular 一般
		EarlyDigital 早期數位	104	0	94	Regular 一般
		Digisweeper 數位鋸齒波	104	7	102	Regular 一般
		MysticPad 神秘長音	104	6	95	Regular 一般
		DeepMotion 深沉律動	104	4	96	Regular 一般
		PadVoices 長音多聲部	104	6	96	Live! 現場
		CrossPhase 交叉淡化相位效果	104	1	102	Regular 一般
		NewAtmosphere 新氣氛	104	4	90	Regular 一般
		HotSwell 激烈增強	104	2	96	Regular 一般
		SpaceRider 太空騎士	104	1	96	Regular 一般
		BreathPad 呼吸長音	104	0	92	Regular 一般
		NobleMan 貴族	104	1	89	Regular 一般
		DarkLight 暗光	104	3	90	Regular 一般
		OctaveStrings 八度音絃樂	104	4	51	Regular 一般
		AmbientPad 氛圍長音	104	0	89	Regular 一般
		MedDetunedStrings 中速失諧絃樂	104	10	51	Regular 一般
		DarkFatSaw 深沉渾厚鋸齒波	104	2	90	Regular 一般
		Trance 迷幻	104	0	96	Regular 一般
		AnalogPad 類比長音	0	120	90	Regular 一般
		MorningDew 晨露	104	0	95	Regular 一般
		PercPad 打擊長音	104	0	102	Regular 一般
		SpectrumTheme 波譜主題	104	14	89	Regular 一般
		NextGeneration 次世代	104	9	52	Regular 一般
		AmbientTheme 氛圍主題	104	20	89	Regular 一般
		HybridLines 混合多線條	104	4	92	Regular 一般
		VP Soft VP柔和	104	0	90	Regular 一般
DouxFlange 甜美迴旋長音	104	3	96	Regular 一般		
LightPad 輕盈長音	104	2	52	Regular 一般		
ButterStrings 滑順絃樂	104	2	51	Regular 一般		
MediumTunePad 中音長音	104	0	51	Regular 一般		
BrightPadTrance 明亮長音迷幻	104	4	91	Regular 一般		
ChillinChords 恐怖和絃	104	6	52	Regular 一般		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)			
Choir&Pad 合唱 & 長音	-	BrightPopPad 明亮流行長音	104	3	51	Regular 一般		
		SoftEnsemble 柔和長音合奏	104	1	51	Regular 一般		
		BrightFatSaw 明亮渾厚鋸齒波	104	5	91	Regular 一般		
		LitePad 輕柔長音	0	122	90	Regular 一般		
		PopPad 流行長音	0	112	91	Regular 一般		
		AllOrNothing 全或無	104	6	102	Regular 一般		
		AnaDayz 類比白日	104	3	52	Regular 一般		
		WhisperGallery 細語之廊	104	0	93	Regular 一般		
		GalaxyPad 銀河長音	104	3	89	Regular 一般		
		Aerosphere 大氣	104	1	95	Regular 一般		
		NylonHeaven 尼龍絃空靈	104	2	100	Regular 一般		
		AiryHarp 悠揚鐘聲	104	17	89	Regular 一般		
		SoundPictures 有聲電影	104	3	95	Regular 一般		
		Atlantis 亞特蘭提斯	104	11	102	Regular 一般		
		Bass 貝斯	-	VintageRound 復古圓音	8	32	18	S.Art! 超清晰
				VintageFlat 復古扁音	8	33	18	S.Art! 超清晰
				VintageMute 復古悶音	8	32	19	S.Art! 超清晰
				FretlessBass 無琴格貝斯	8	32	20	S.Art! 超清晰
				SlapBass 擊絃貝斯	0	112	37	Regular 一般
				VintagePickMute 復古彈片悶音	104	0	35	Cool! 超酷
				MellowFinger 圓潤指彈	0	112	34	Regular 一般
				AcousticBass 原聲貝斯	8	32	17	S.Art! 超清晰
SoftAcousticBass 柔和原聲貝斯	8			33	17	S.Art! 超清晰		
AcousticJazzBass 原聲爵士貝斯	8			34	17	S.Art! 超清晰		
ElectricBass 電貝斯	0			114	34	Cool! 超酷		
HalfMute 半悶音	0			115	34	Cool! 超酷		
PickDynoBass 彈片動態貝斯	0			113	35	Cool! 超酷		
SuperFretless 超級無琴格	0			113	36	Regular 一般		
FusionBass 融合貝斯	0			113	37	Regular 一般		
PickBass 彈片貝斯	0			112	35	Regular 一般		
VintageDyno 復古動態	104			2	35	Cool! 超酷		
FunkBass 放克貝斯	0			112	38	Regular 一般		
RockBass 搖滾貝斯	0			114	35	Regular 一般		
BallroomBass 舞廳貝斯	104			0	33	Regular 一般		
BerlinDroneBass 柏林低音貝斯	104			24	39	Regular 一般		
EDM ClassicOctBass EDM古典八度貝斯	104			25	39	Regular 一般		
EDM DanceBass1 EDM舞曲貝斯1	104			26	39	Regular 一般		
EDM DXBass EDM DX貝斯	104			27	39	Regular 一般		
EDM ElectroHardBass EDM電子強音貝斯	104			28	39	Regular 一般		
EDM TransistorBass EDM合成器貝斯	104			29	39	Regular 一般		
EDM PitchyPulseBass EDM強勁音調貝斯	104			30	39	Regular 一般		
EDM DanceBass2 EDM舞曲貝斯2	104			25	40	Regular 一般		
EDM FatSquareBass EDM渾厚方波貝斯	104			26	40	Regular 一般		
EDM GarageBass EDM車庫貝斯	104			27	40	Regular 一般		
EDM HeavyDubBass EDM重迴響貝斯	104			28	40	Regular 一般		
MonolanBass Monolan貝斯	104			31	39	Regular 一般		
MonolanCombiSolid Monolan綜合實心	104			32	39	Regular 一般		
Q HouseBass Q浩室貝斯	104			33	39	Regular 一般		
VM SawBass VM鋸齒貝斯	104			34	39	Regular 一般		
ClassicBassEnvelope 古典貝斯波封	104			23	40	Regular 一般		
ClassicBassSustain 古典貝斯延持	104			24	40	Regular 一般		
OrganHouseBass 管風琴浩室貝斯	104			29	40	Regular 一般		
PluckHouseBass 彈絃浩室貝斯	104			30	40	Regular 一般		
RegistrationBass 音色貝斯	104			31	40	Regular 一般		
Bass 貝斯	104			32	40	Regular 一般		
SawClickBass 鋸齒短促貝斯	104			33	40	Regular 一般		
SolidBass 實心貝斯	104			34	40	Regular 一般		
80sDynFilterBass 80年代動態濾波貝斯	104			12	39	Regular 一般		
80sFM MetalBass 80年代FM金屬貝斯	104			13	39	Regular 一般		
80sEX PulseBass 80年代EX強勁貝斯	104			14	39	Regular 一般		
80sPulseBass 80年代強勁貝斯	104			15	39	Regular 一般		
80sSynthPopBass 80年代合成流行貝斯	104			17	39	Regular 一般		
80sSeqBass 80年代模進貝斯	104			18	39	Regular 一般		
80sArnoldBass 80年代阿諾貝斯	104			19	39	Regular 一般		
80sRetroPulseBass 80年代復古強勁貝斯	104			20	39	Regular 一般		
80sUnisonBass 80年代齊奏貝斯	104			22	39	Regular 一般		
BPF Buzz JS BPF嘜聲JS	8	32	123	S.Art! 超清晰				
Wobble JS 擺動JS	8	33	123	S.Art! 超清晰				
RampBass JS 暴跳貝斯JS	8	34	123	S.Art! 超清晰				
SquarePluck JS 方波彈絃JS	8	35	123	S.Art! 超清晰				
ModernPop 現代流行	104	19	88	Regular 一般				
BriteDubBass 明亮迴響貝斯	104	21	88	Regular 一般				
Pulse&Saw 強勁 & 鋸齒	104	22	88	Regular 一般				
TwentyFive 25	104	23	88	Regular 一般				

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Bass 貝斯	-	PunchySquare 重擊方波	104	24	88	Regular 一般
		Softwood 軟木	104	25	88	Regular 一般
		PunchyDX 重擊DX	104	26	88	Regular 一般
		DarkSeqBass 黑暗模進貝斯	104	27	88	Regular 一般
		PumpingSaw 抽氣鋸齒	104	28	88	Regular 一般
		PumpingSquare 抽氣方波	104	29	88	Regular 一般
		SubCutBass 超低音截頻貝斯	104	5	40	Regular 一般
		DynoAcidBass 動態迷幻貝斯	104	10	39	Regular 一般
		MiniSub 迷你超低音貝斯	104	6	40	Regular 一般
		FatSineResonance 渾厚正弦波共鳴	104	11	39	Regular 一般
		BalladBass 情歌貝斯	104	7	40	Regular 一般
		VelocityMaster 力度大師	104	17	82	Regular 一般
		SubBass 超低音貝斯	0	114	40	Regular 一般
		HardBass 強音貝斯	0	114	39	Regular 一般
		ResonanceBass 共鳴貝斯	0	112	39	Regular 一般
		HouseBass 浩室貝斯	0	116	39	Regular 一般
		BigDrone 持續低音貝斯	0	118	39	Regular 一般
		TB Bass TB 貝斯	0	117	40	Regular 一般
		LFO SynBass LFO 合成貝斯	0	110	102	Regular 一般
		DX100Bass DX100 貝斯	0	118	40	Regular 一般
		FatLoBass 渾厚低音貝斯	0	119	39	Regular 一般
		RampBass 暴跳貝斯	0	119	40	Regular 一般
		DarkCoreBass 深沉核心貝斯	0	120	40	Regular 一般
		FunkBass 放克貝斯	0	121	40	Regular 一般
		BleepBass 尖銳貝斯	0	122	40	Regular 一般
		ClickOrganBass 觸鍵管風琴貝斯	104	27	18	Regular 一般
		DeepSub 超低音	104	18	88	Regular 一般
		MultiSawBass 多樣鋸齒波貝斯	104	20	88	Regular 一般
		80sUnisonFifth 80年代五度音齊奏	104	2	87	Regular 一般
		80sPowerEnvelope 80年代強勁波封	104	40	82	Regular 一般
		80sArnoldLead 80年代阿諾主奏	104	41	82	Regular 一般
		80sBigLines 80年代大線	104	42	82	Regular 一般
80sSmartStack 80年代聰明疊音	104	43	82	Regular 一般		
80sPitchySaw 80年代音調鋸齒	104	45	82	Regular 一般		
80sUnisonLead 80年代齊奏主奏	104	14	85	Regular 一般		
80sSmallPulse 80年代小強勁	104	46	82	Regular 一般		
80sCheapMod 80年代廉價現代	104	47	82	Regular 一般		
80sTakeMeOut 80年代帶我走	104	48	82	Regular 一般		
80sPolyPop 80年代多聲部流行	104	49	82	Regular 一般		
80sUnisonFat 80年代齊奏渾厚	104	50	82	Regular 一般		
80sResoPercSynth 80年代共鳴打擊合成	104	37	88	Regular 一般		
80sBellSynthStick 80年代鐘聲合成鼓棒	104	39	88	Regular 一般		
80sPercSynth&Bell 80年代打擊合成 & 鐘聲	104	40	88	Regular 一般		
80sSmallPulsePoly 80年代小強勁多聲部	104	17	81	Regular 一般		
80sFM Polystar 80年代FM多聲部星星	104	15	85	Regular 一般		
80sUnisonPoly 80年代齊奏多聲部	104	51	82	Regular 一般		
80sInterlude 80年代插曲	104	42	88	Regular 一般		
80s5thDigiSequence 80年代第五數位模進	104	43	88	Regular 一般		
80sGlassyComp 80年代滑順壓縮	104	44	88	Regular 一般		
80sSharpPerc 80年代劇烈打擊	104	47	88	Regular 一般		
80sShortStepper 80年代短促腳步	104	48	88	Regular 一般		
80sBitSquareArp 80年代軌道方波琶音	104	18	81	Regular 一般		
80sSawAttackArp 80年代鋸齒琶音	104	50	88	Regular 一般		
80sLFO PulseLead 80年代LFO強勁主奏	104	16	81	Regular 一般		
80sSyncMove 80年代合成行進	104	49	88	Regular 一般		
80sPunchySynth 80年代重擊合成	104	38	88	Regular 一般		
80sWoodenArp 80年代木製琶音	104	45	88	Regular 一般		
80sStaccatoComp 80年代斷奏壓縮	104	41	88	Regular 一般		
Crowds 群眾	104	19	91	Regular 一般		
Gemini 雙子座	104	20	91	Regular 一般		
HandsUp! 雙手伸起來!	104	21	91	Regular 一般		
StraightRaver 新銳舞	104	22	91	Regular 一般		
TranceArtist 迷幻藝術家	104	23	91	Regular 一般		
NastySaw 嚴重鋸尺波	104	10	91	Regular 一般		
GrowingHook 怒音上鉤	104	11	91	Regular 一般		
WheelTech JS 旋轉電子音樂JS	8	36	124	S.Art! 超清晰		
WireLead 金屬線主奏	0	120	82	Regular 一般		
CryingLead 哭泣主奏	0	114	88	Regular 一般		
PitchyPatch 音調補丁	104	8	85	Regular 一般		
SoftChordSynth 柔和和絃合成	104	9	85	Regular 一般		
SquareStepz 方波腳步	104	26	89	Regular 一般		
TriPicks 三重彈片	104	28	89	Regular 一般		
Cracky 裂開	104	29	89	Regular 一般		
PunchLead 捶打主奏	104	7	82	Regular 一般		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Synth 合成器	-	ClubLead 夜店主奏	104	3	63	Regular 一般
		HPF Dance 高通濾波舞曲	104	0	91	Regular 一般
		DancyHook 舞曲上鉤	104	9	82	Regular 一般
		1984Synth 1984 合成器	104	20	82	Regular 一般
		LektroCodes 電子密碼	104	2	85	Regular 一般
		BalladComp 情歌壓縮	104	6	89	Regular 一般
		BrightPadBell 明亮長音鐘聲	104	7	89	Regular 一般
		Cyclist 自行車騎士	104	17	91	Regular 一般
		HardTeeth 硬牙	104	16	91	Regular 一般
		CoolHiPa JS 酷高通JS	8	34	124	S.Art! 超清晰
		FourStack JS 四重音JS	8	33	124	S.Art! 超清晰
		NuLine JS 新線JS	8	35	124	S.Art! 超清晰
		Redoubling JS 再疊唱JS	8	37	124	S.Art! 超清晰
		SquareStack JS 方波疊音JS	8	32	124	S.Art! 超清晰
		LoonyLead 瘋狂主奏	104	15	91	Regular 一般
		Persecutor 迫害者	104	14	91	Regular 一般
		TenPercent 10%	104	18	91	Regular 一般
		TrancyChordz 迷幻和絃	104	25	91	Regular 一般
		UnstableLead 不穩定主奏	104	13	91	Regular 一般
		Yipping 尖叫	104	12	91	Regular 一般
		ArpeggioLine 琶音線	104	12	85	Regular 一般
		ChordBuddy 和絃夥伴	104	10	85	Regular 一般
		ShortUnison 短齊奏	104	4	85	Regular 一般
		StaccMelody 斷奏旋律	104	7	85	Regular 一般
		TekkTune 電子調	104	6	85	Regular 一般
		TuneComp 調壓縮	104	11	85	Regular 一般
		UnisonStrings 齊奏絃樂	104	9	51	Regular 一般
		DynaSequence 動態模進	104	27	89	Regular 一般
		PWM Picks PWM彈片	104	25	89	Regular 一般
		SoftStepper 柔和腳步	104	24	89	Regular 一般
		TrancyNoise 迷幻噪音	104	1	123	Regular 一般
		Perc.& Drums 打擊 & 鼓組	-	Vibraphone 顫音琴	104	1
Marimba 馬林巴木琴	104			0	13	Regular 一般
Xylophone 木琴	104			0	14	Regular 一般
Glockenspiel 鐘琴	104			0	10	Regular 一般
Vibes&Flutes 顫音琴 & 長笛	0			114	12	Regular 一般
RockDrumKit 搖滾鼓組	127			0	18	Live! Drums 現場鼓組
PopDrumKit 流行鼓組	127			0	74	Live! Drums 現場鼓組
JazzBrushKitComp 爵士刷絃組壓線	127			0	76	Live! Drums 現場鼓組
80sPopKit 80年代流行組	127			0	67	Drums 鼓組
80sR&B Kit 80年代節奏藍調組	127			0	68	Drums 鼓組
JazzVibes 爵士鐵琴	0			113	12	Regular 一般
Celesta 鋼片琴	0			112	9	Regular 一般
TubularBells 管鐘	0			112	15	Regular 一般
Timpani 定音鼓	0			112	48	Regular 一般
Vibes&JazzGuitar 顫音琴 & 爵士吉他	8			33	12	S.Art! 超清晰
DubstepKit 迴響組	127			0	69	Drums 鼓組
ElectroKit 電子套組	127			0	71	Drums 鼓組
TrapKit 陷阱音樂組	127			0	72	Drums 鼓組
SchlagerKit 施拉格音樂組	127			0	73	Drums 鼓組
EDM Kit EDM組	127			0	70	Drums 鼓組
PopPercKit 流行打擊樂組	126			0	46	Live! Drums 現場鼓組
PopLatinKit1 流行拉丁鼓組1	126			0	44	Live! SFX 現場特效
PopLatinKit2 流行拉丁鼓組2	126			0	45	Live! SFX 現場特效
CubanKit 古巴鼓組	126			0	41	Live! SFX 現場特效
TurkishKit 土耳其套組	126			0	68	Live! SFX 現場特效
IndianKit 印度鼓組	126			0	115	SFX特效
ArabicKit1 阿拉伯套組 1	126			0	37	SFX特效
ArabicMixKit 阿拉伯套組 1	126			0	65	SFX特效
ChineseKit 中華套組	126			0	125	SFX特效
ChineseMixKit 中華混音套組	127			0	128	SFX特效
VocalBeats 人聲節奏	126			0	107	Live! SFX 現場特效
BassDrumKit 低音域鼓組	126			0	21	SFX特效
ReverseBD Kit 迴音 BD 套組	126	0	22	SFX特效		
AnalogT8Kit 類比 T8 套組	127	0	59	Drums 鼓組		
AnalogT9Kit 類比 T9 套組	127	0	60	Drums 鼓組		
RealDrumKit 真實鼓組	127	0	92	Live! Drums 現場鼓組		
RealBrushesKit 真實刷絃組	127	0	42	Live! Drums 現場鼓組		
RockKit 搖滾套組	127	0	91	Live! Drums 現場鼓組		
AcousticKit 原聲鼓組	127	0	90	Live! Drums 現場鼓組		
SymphonyKit 交響樂鼓組	127	0	49	Live! Drums 現場鼓組		
Kalimba 卡林巴琴	0	112	109	Regular 一般		
Dulcimer 揚琴	0	112	16	Regular 一般		
SteelDrums 鋼鼓	0	112	115	Regular 一般		

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)			
Legacy 經典 傳承	Strings 絃樂	TremoloBowing JS 顫音弓奏JS	8	34	49	S.Art! 超清晰		
		TremoloStrings 顫音絃樂	0	113	45	Live! 現場		
		TremoloStrings 顫音絃樂	0	112	45	Regular 一般		
		Strings Pad 絃樂長音	0	117	50	Live! 現場		
		MovieStrings 電影絃樂	0	123	49	Live! 現場		
		DynamicStrings 動態絃樂	0	124	49	Live! 現場		
		ChamberStrings 室內樂絃樂	0	112	50	Regular 一般		
		BowStrings 拉奏絃樂	0	116	49	Regular 一般		
		ConcertoStrings 協奏曲絃樂	0	115	49	Regular 一般		
		Allegro 快板	0	122	50	Live! 現場		
		Marcato 強音絃樂	0	115	50	Regular 一般		
		Orchestra 管絃樂團	0	116	50	Live! 現場		
		OrchStrings 管絃樂團絃樂	0	113	49	Regular 一般		
		SlowStrings 慢起音絃樂	0	113	50	Regular 一般		
		StringFalls 絃樂減弱	0	121	49	Live! 現場		
		StringQuartet 絃樂四重奏	0	114	50	Regular 一般		
		Strings 絃樂	0	112	49	Regular 一般		
		Symphonic 交響	0	114	49	Regular 一般		
		OrchestraTutti 管絃樂團齊奏	0	120	50	Regular 一般		
		SymphonicUnison 交響齊奏	104	0	50	Regular 一般		
		Orchestra&Flute 管絃樂和長笛	0	119	50	Regular 一般		
		Orchestra&Oboe 管絃樂團&雙簧管	0	121	50	Regular 一般		
		Orchestra&Horns 管絃樂團&法國號	0	118	50	Regular 一般		
		AnalogStrings 類比絃樂	0	112	52	Regular 一般		
		Sitar3 西塔琴 3	0	112	105	Regular 一般		
		Harp 豎琴	0	112	47	Regular 一般		
		Brass 銅管	TrumpetFall JS 小號減弱JS	TrumpetFall JS 小號減弱JS	8	38	65	S.Art! 超清晰
				TrumpetShake JS 小號抖動JS	8	35	65	S.Art! 超清晰
				Trumpet 小號	0	115	57	Sweet! 甜美
				SilverTrumpet 銀色小號	0	121	57	Sweet! 甜美
				GoldenTrumpet 金色小號	0	122	57	Sweet! 甜美
				MellowTrumpet 圓潤小號	0	120	57	Sweet! 甜美
				JazzTrumpet 爵士小號	0	116	57	Regular 一般
				SoloTrumpet 獨奏小號	0	112	57	Regular 一般
				MutedTrumpet 悶音小號	0	112	60	Regular 一般
				Flugelhorn 柔音號	0	113	57	Regular 一般
				SoloTrombone 獨奏長號	0	112	58	Regular 一般
				Trombone 長號	0	116	58	Regular 一般
				SoftTrombone 柔和長號	0	115	58	Regular 一般
				MellowTrombone 圓潤長號	0	114	58	Regular 一般
				SmoothTrombone 悅耳長號	0	118	58	Regular 一般
Tuba2 低音號 2	0			112	59	Regular 一般		
MutedHorns 悶音法國號	8			34	61	S.Art! 超清晰		
FrenchHorns 多把法國號	0			112	61	Live! 現場		
SoftHorns 輕柔法國號	0			117	61	Live! 現場		
SymphonyHorns2 交響曲法國號2	0			115	61	Live! 現場		
MellowHorns 圓潤法國號	0			119	62	Regular 一般		
SoftTrombones 輕柔長號	0			118	61	Live! 現場		
TromboneSection 長號聲部	0			113	58	Regular 一般		
AccentBrass 重音銅管	0			109	62	Live! 現場		
Brass f 銅管 強	0			108	62	Live! 現場		
Brass mf 銅管 中強	0			110	62	Live! 現場		
Brass p 銅管 弱	0			111	62	Live! 現場		
BrassFalls mf JS 銅管減弱中強JS	8			35	57	S.Art! 超清晰		
SymphonyBrass 交響曲銅管	0			119	61	Live! 現場		
BrassDynamics 銅管強弱變化	0			106	62	Live! 現場		
PopBrass 流行銅管	0			117	63	Live! 現場		
AccentFalls JS 重音漸弱JS	8			38	57	S.Art! 超清晰		
HyperBrass 超級銅管	0			118	63	Live! 現場		
SmallBrass 小型銅管	0			120	61	Live! 現場		
OctaveBrass 八度音銅管	0			116	63	Live! 現場		
BrassBand 銅管樂團	0			123	57	Live! 現場		
BigBandBrass 爵士大樂團銅管	0			113	62	Regular 一般		
BigBrass 大型銅管	0			121	62	Regular 一般		
BrassCombo 銅管小樂隊	0			115	67	Regular 一般		
BrassHit 銅管齊奏	0			126	62	Regular 一般		
BrassSection 銅管分部	0			112	62	Regular 一般		
BreathBrass 呼吸銅管	0			116	61	Regular 一般		
BrightBrass 明亮銅管	0			120	62	Regular 一般		
FullHorns 飽滿法國號	0			114	62	Regular 一般		
HighBrass 高音銅管	0			115	62	Regular 一般		
MellowBrass 圓潤銅管	0			116	62	Regular 一般		
NaturalBrass 天然銅管	0			124	62	Regular 一般		
Sforzando 突強	0			125	62	Regular 一般		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)		
Legacy 經典 傳承	Brass 銅管	SmallBrass 小型銅管	0	117	62	Regular 一般	
		SoftBrass 柔和銅管	0	123	62	Regular 一般	
		TrumpetEns 小號合奏	0	122	62	Regular 一般	
		HybridComp 混合壓縮	0	119	63	Regular 一般	
		Hybrihorn 混合法國號	0	113	61	Regular 一般	
		Hybridpad 混合長音	0	114	61	Regular 一般	
		PopBrass 流行銅管	0	118	62	Regular 一般	
		SynthBrass 合成銅管	0	112	63	Regular 一般	
		Woodwind 木管	OrchestralFlute 管絃樂長笛	104	0	74	Sweet! 甜美
			Flute 長笛	0	112	74	Regular 一般
			OrchestralOboe 管絃樂雙簧管	104	0	69	Sweet! 甜美
			Oboe 雙簧管	0	112	69	Regular 一般
			Clarinet 單簧管	0	112	72	Regular 一般
			Bassoon 低音管	0	112	71	Regular 一般
	SopranoSax 高音薩克斯風		0	112	65	Regular 一般	
	PopAltoSax 流行中音薩克斯風		104	0	66	Sweet! 甜美	
	AltoSax 中音薩克斯風		0	114	66	Sweet! 甜美	
	AltoSax 中音薩克斯風		0	112	66	Regular 一般	
	Saxophone 薩克斯		104	0	67	Sweet! 甜美	
	SweetTenorSax 甜蜜次中薩克斯風		0	125	67	Sweet! 甜美	
	TenorSax 次中音薩克斯風		0	117	67	Sweet! 甜美	
	TenorSax 次中音薩克斯風		0	112	67	Regular 一般	
	GrowlSax 咆哮薩克斯風		0	118	67	Regular 一般	
	BaritoneSax2 明亮薩克斯風2		0	112	68	Regular 一般	
	ChiffPanFlute 吸氣音排笛		0	113	74	Regular 一般	
	EthnicFlute 民族長笛	0	112	76	Regular 一般		
	SaxStack 薩克斯風堆疊	0	124	67	Regular 一般		
	WoodwindsEns 管樂團	0	113	67	Regular 一般		
	SaxyMood 薩克斯風情調	0	120	67	Regular 一般		
	Choir 合唱	Baa 吧聲	104	12	53	Live! 現場	
		Da 答聲	104	13	53	Live! 現場	
		Doo 嘟聲	104	16	54	Live! 現場	
		Haa 哈聲	104	9	53	Live! 現場	
		Ooh 嗚聲	104	17	54	Live! 現場	
		Wah 哇聲	104	10	53	Live! 現場	
		Yoo 啾聲	104	18	54	Live! 現場	
		Yoo 啾聲	8	42	41	S.Art! 超清晰	
		YooVibrato 啾聲顫聲	8	43	41	S.Art! 超清晰	
		BoysHaaVibrat 少年哈聲顫聲	8	33	40	S.Art! 超清晰	
		BoysChoirOoh 少年合唱嗚聲	104	8	54	Live! 現場	
		BoysChoirAah 少年合唱啾聲	104	8	53	Live! 現場	
GospelVoices 福音人聲		0	116	53	Live! 現場		
Humming 哼唱聲		0	118	53	Live! 現場		
Mmh 嗎/嗚聲		0	117	53	Live! 現場		
GothicVox 哥德式人聲		0	113	54	Regular 一般		
HahChoir 合唱哈聲		0	114	53	Regular 一般		
AirChoir 悠揚合唱		0	112	55	Regular 一般		
Choir 合唱		0	112	53	Regular 一般		
UuhChoir 嗚聲合唱		0	115	53	Regular 一般		
Voices 人聲		0	113	55	Regular 一般		
VoxHumana 人聲合唱		0	112	54	Regular 一般		
HahPad 哈聲長音		0	116	95	Regular 一般		
Sunbeam 太陽光		0	123	89	Regular 一般		
Pad 長音	AnalogSwell 類比增強	0	119	96	Regular 一般		
	Area51 51區	0	112	90	Regular 一般		
	Atmo5th 氣氛五度	104	6	90	Regular 一般		
	BrightOber 明亮上聲部	0	113	96	Regular 一般		
	BrightPadClassic 明亮長音經典	104	3	91	Regular 一般		
	DarkMoon 暗月	0	113	90	Regular 一般		
	DarkPad 深沉長音	0	118	96	Regular 一般		
	Dunes 沙丘	0	114	90	Regular 一般		
	Equinox 秋分	0	112	95	Regular 一般		
	EveningStars 晚星	0	117	102	Regular 一般		
	Fantasia 幻想	0	112	89	Regular 一般		
	GlassPad 玻璃長音	0	114	94	Regular 一般		
	GloriousPhase 燦爛相位效果	0	114	91	Regular 一般		
	GoldenAge 黃金年代	0	115	89	Regular 一般		
	Ionosphere 電離層	0	115	95	Regular 一般		
	MellowPad 圓潤長音	0	117	96	Regular 一般		
	Messenger 信使	0	116	96	Regular 一般		
	MidnightSpecial 午夜特調	104	3	102	Regular 一般		
	NeoWarmPad 新溫暖長音	0	115	90	Regular 一般		
	NightMotion 夜晚運動	104	4	89	Regular 一般		
	OberSweep 上聲部掃掠	0	115	96	Regular 一般		

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Legacy 經典 傳承	Pad 長音	PanHeaven 左右相位空靈	0	120	89	Regular 一般
		PearlsPad 珍珠長音	104	2	89	Regular 一般
		ProHeaven 專業空靈	0	122	89	Regular 一般
		PsychoPad 瘋狂長音	0	118	102	Regular 一般
		S&H Groove S&H律動	0	115	102	Regular 一般
		Sirius 天狼星	0	114	102	Regular 一般
		Skydiver 高空跳傘	0	112	102	Regular 一般
		Solaris 索拉力星	0	114	95	Regular 一般
		SuperDarkPad 超級深沉長	0	119	90	Regular 一般
		VaporPad 蒸氣長音	104	1	90	Regular 一般
		Wave2001 波浪2001	0	112	96	Regular 一般
		XenonPad 氬長音	0	112	92	Regular 一般
		BellHeaven 鐘聲空靈	0	119	89	Regular 一般
		DreamHeaven 夢幻空靈	0	121	89	Regular 一般
		Stargate 星際奇兵	0	114	89	Regular 一般
		SweetHeaven 甜美空靈	0	118	89	Regular 一般
		80sPad 80年代長音	104	1	52	Regular 一般
		DX Pad DX長音	0	112	93	Regular 一般
		Pianosphere 鋼琴層	104	19	89	Regular 一般
		PianoSweeper 鋼琴掃掠	104	3	100	Regular 一般
		AngelVibes 天使共鳴	0	114	99	Regular 一般
		Atmosphere 氣氛	0	112	100	Regular 一般
		Bellsphere 鐘聲層	104	5	89	Regular 一般
		BigOctavePad 大八度長音	0	115	91	Regular 一般
		BrightSawPad 明亮鋸齒波長音	0	113	91	Regular 一般
		Bubblespace 泡泡空間	0	113	102	Regular 一般
		CyberPad 電子長音	0	113	100	Regular 一般
		DarkAngelPad 暗黑天使	0	121	90	Regular 一般
		DigitalPad 數位鋸齒波	0	115	94	Regular 一般
		Disclosure 揭露	0	116	90	Regular 一般
		FarEast 遠東	0	112	98	Regular 一般
		FlyingHarmonics 飛翔和聲	104	1	100	Regular 一般
		HipaStrings 高通絃樂	0	114	96	Regular 一般
		HybridPad 混合長音	104	22	89	Regular 一般
		Insomnia 失眠	0	113	95	Regular 一般
		Mediterrain 地中海	0	114	100	Regular 一般
		MetallicRain 金屬雨	104	8	102	Regular 一般
		Millennium 千禧年	0	117	89	Regular 一般
		MyGeneration 我的世代	104	5	102	Regular 一般
		Mystery 神秘	0	113	98	Regular 一般
		NylonPad 尼龍絃長音	104	0	100	Regular 一般
		PremiumPad 優質長音	104	0	52	Regular 一般
		RainyDay 雨天	104	5	90	Regular 一般
		Randomizer 隨機取樣器	104	10	102	Regular 一般
		ReflectingZone 反映區間	104	21	89	Regular 一般
		SixthSense 第六感	104	2	102	Regular 一般
		Spectralis 合成器	104	4	95	Regular 一般
		Symbiont 共生體	0	113	89	Regular 一般
		TheFog 霧	104	9	102	Regular 一般
		TimeTravel 時空旅行	0	116	89	Regular 一般
		Tric-Trac Tric-Trac	104	2	98	Regular 一般
		VelocityAshrami 力度	0	116	102	Regular 一般
WarpedWaves 彎曲波	104	2	95	Regular 一般		
WaterGames 戲水	104	4	102	Regular 一般		
MagicBell 魔法鐘聲	8	32	121	S.Art! 超清晰		
Synth 合成器	Synth 合成器	Adrenaline 快感爽繩	0	113	85	Regular 一般
		AeroLead 空氣主奏	0	112	84	Regular 一般
		Analogon 類比	0	115	82	Regular 一般
		AttackSaw 起音鋸齒波	0	126	82	Regular 一般
		BigLead 大主奏	0	113	82	Regular 一般
		BleepLead 短促響亮主奏	104	0	85	Regular 一般
		BrassHit 銅管齊奏	0	113	56	Regular 一般
		BrassyLead 銅管風主奏	104	5	63	Regular 一般
		BrightMini 明亮迷你	0	125	81	Regular 一般
		DetunedVintage 失諧復古	104	1	85	Regular 一般
		EarlyLead 早期主奏	0	118	82	Regular 一般
		Fargo 法哥	0	119	82	Regular 一般
		FireWire 火線	0	116	82	Regular 一般
		FlangeFilter 迴旋濾波	104	2	82	Regular 一般
		FusionLead 融合主奏	104	15	82	Regular 一般
		HiBias 海拜爾	0	116	81	Regular 一般
		HipaLead 高通主奏	0	118	85	Regular 一般
		HipLead 嘻主奏	0	113	81	Regular 一般
		HopLead 哈主奏	0	117	81	Regular 一般

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Legacy 經典 傳承	Synth 合成器	Impact 衝擊	0	113	88	Regular 一般
		Matrix 矩陣	0	123	82	Regular 一般
		MiniLead 迷你主奏	0	114	81	Regular 一般
		MouthLead 開口主奏	104	0	82	Regular 一般
		Oxygen 氧氣	0	122	82	Regular 一般
		PunchyHook 重擊上鉤	0	127	82	Regular 一般
		PWM Lead PWM 主奏	104	1	82	Regular 一般
		SawLead 鋸齒波主奏	0	112	82	Regular 一般
		Skyline 天際線	0	115	85	Regular 一般
		SoftMini 柔和迷你	0	124	81	Regular 一般
		SoftR&B 柔和節奏藍調	0	119	81	Regular 一般
		SoftSaw 柔和鋸齒波	104	16	82	Regular 一般
		SoftSquare 柔和方波	104	5	81	Regular 一般
		SquareLead 方波主奏	0	112	81	Regular 一般
		SubLead 超低音主奏	104	0	81	Regular 一般
		TechLead 電子主奏	0	117	85	Regular 一般
		Tekline 電子線狀	0	116	85	Regular 一般
		TinyLead 小主奏	0	118	81	Regular 一般
		TrumpetSaw 小號鋸齒波	0	125	82	Regular 一般
		VinylLead 黑膠唱片主奏	0	115	81	Regular 一般
		Warp 彎曲	0	117	82	Regular 一般
		FatSawHook 渾厚鋸齒波上鉤	104	7	52	Regular 一般
		AnalogSeq 類比模進	104	3	88	Regular 一般
		Attack 起音	104	4	82	Regular 一般
		CrystalEyes 清澈眼眸	0	125	89	Regular 一般
		DigitalSequence 數位模進	104	2	88	Regular 一般
		MelodyMaker 旋律製造	0	117	90	Regular 一般
		Padbells 長音主奏	0	126	89	Regular 一般
		PanLead 左右相位主義	0	122	81	Regular 一般
		PercSeqFM1 打擊模進調頻1	104	7	88	Regular 一般
		PercSeqFM2 打擊模進調頻2	104	8	88	Regular 一般
		PercSeqFS 打擊模進頻移	104	6	88	Regular 一般
		PercSeqHipa 打擊模進高通	104	9	88	Regular 一般
		PercSeqSaw 打擊模進鋸齒波	104	11	82	Regular 一般
		PercSquare 打擊方波	0	123	81	Regular 一般
		PitchFall 音高偏低	104	0	104	Regular 一般
		PopLead 流行主奏	0	120	81	Regular 一般
		Portatone 電子琴	0	112	85	Regular 一般
		ProLead 專業主奏	0	113	84	Regular 一般
		PWM Percussion PWM打擊	104	6	82	Regular 一般
		PWM Wild PWM狂野	104	4	81	Regular 一般
		ResonanceComp 共鳴壓縮	104	4	63	Regular 一般
		ResonantClavi 共鳴古鋼琴	104	2	91	Regular 一般
		SimpleComp 簡易壓縮	104	12	82	Regular 一般
		Stardust 星塵	0	112	99	Regular 一般
		StringBells 絃樂鐘聲	0	124	89	Regular 一般
		SunBell 太陽鐘	0	113	99	Regular 一般
		TrancePerc 迷幻打擊	104	5	82	Regular 一般
		TranceSeq1 迷幻模進 1	104	4	88	Regular 一般
		TranceSeq2 迷幻模進 2	104	5	88	Regular 一般
		TranceSeq3 迷幻編曲機2	104	1	91	Regular 一般
		Xtune X調	104	1	88	Regular 一般
BigTune 大曲	0	118	90	Regular 一般		
BriteDecay 明亮頹廢	104	5	85	Regular 一般		
EasternAir 東方歌調	104	1	98	Regular 一般		
FaastComp 渾厚壓縮	104	4	52	Regular 一般		
HeavenBell 空靈鐘聲	104	0	101	Regular 一般		
NoiseRS 噪音長音	0	120	123	Regular 一般		
Nomad 游牧	104	1	105	Regular 一般		
SazFeeze SazFeeze	104	0	98	Regular 一般		
SynthSticks 合成鼓棒	104	0	107	Regular 一般		
Blaster 爆裂	0	114	82	Regular 一般		
Chordmaster 和絃大師	104	13	82	Regular 一般		
FunkyLead 放克主奏	104	10	82	Regular 一般		
ChorusSawLead 合奏鋸齒波主奏	104	5	52	Regular 一般		
DanceChords 舞曲和絃	0	112	87	Regular 一般		
DanceHook 舞曲上鉤	104	8	82	Regular 一般		
DetunedSawOctave 失諧鋸齒波八度	0	121	82	Regular 一般		
LFO Pad LFO長音	0	104	102	Regular 一般		
LFO Sync1 LFO合成1	0	108	102	Regular 一般		
LFO Sync2 LFO合成2	0	107	102	Regular 一般		
LFO Sync3 LFO合成3	0	109	102	Regular 一般		
LFO Sync4 LFO合成4	0	106	102	Regular 一般		
LFO Sync5 LFO合成5	0	105	102	Regular 一般		

PSR-SX900

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)		
Legacy 經典 傳承	Synth 合成器	OctaveHook 八度音上鉤	0	113	87	Regular 一般	
		OrbitSine 軌道正弦波	0	126	81	Regular 一般	
		Paraglide 飛行傘	0	114	85	Regular 一般	
		PunchyChordz 重擊和絃	104	24	91	Regular 一般	
		RoboLead 機器人主奏	0	124	82	Regular 一般	
		RS Sync1 RS 同步 1	0	105	82	Regular 一般	
		RS Sync2 RS 同步 2	0	119	88	Regular 一般	
		TalkModLead 語音調變主奏	104	0	88	Regular 一般	
		TechGlide 電子滑翔	104	14	82	Regular 一般	
		UnderHeim 溫德罕	0	112	88	Regular 一般	
		VinalogSaw 復古鋸齒波	104	3	82	Regular 一般	
		RS AnalogPad RS類比長音	0	126	90	Regular 一般	
		RS DistortionLead RS 失真主奏	0	114	84	Regular 一般	
		RS DualSaw RS 雙鋸齒波	0	109	82	Regular 一般	
		RS DualSquare RS 雙方波	0	127	81	Regular 一般	
		RS NoisePad RS 噪音長音	0	124	90	Regular 一般	
		RS QuackLead RS 呱呱主奏	0	119	85	Regular 一般	
		RS RampLead RS 坡形主奏	0	107	82	Regular 一般	
		RS SawLead1 RS 鋸齒波主奏 1	0	104	82	Regular 一般	
		RS SawLead2 RS 鋸齒波主奏 2	0	106	82	Regular 一般	
		RS ShortResonance RS短共鳴	0	116	91	Regular 一般	
		RS SynthPad RS 合成長音	0	123	90	Regular 一般	
		RS TechSaw RS 科技鋸齒波	0	108	82	Regular 一般	
		RS TeknoMan RS 科技人	0	125	90	Regular 一般	
	RS WarmPad RS 溫暖長音	0	113	92	Regular 一般		
	TranceLead 迷幻主奏	0	121	81	Regular 一般		
	Percussion 打擊樂器	Vibraphone 顫音琴	0	112	12	Regular 一般	
		Marimba 馬林巴木琴	0	112	13	Regular 一般	
		Xylophone 木琴	0	112	14	Regular 一般	
		Glockenspiel 鐘琴	0	112	10	Regular 一般	
	DrumKit 鼓組	RockKit 搖滾套組	127	0	17	Drums 鼓組	
		BrushKit 鼓刷套組	127	0	41	LiveDrums 現場鼓組	
		StandardKit1 標準鼓組1	127	0	1	LiveDrums 現場鼓組	
		StandardKit2 標準鼓組2	127	0	2	LiveDrums 現場鼓組	
		ElectroKit 電子套組	127	0	25	Drums 鼓組	
		ArabicKit2 阿拉伯套組 1	126	0	36	SFX 特效	
		SFX Kit1 特效套組 1	126	0	1	SFX 特效	
	SFX Kit2 特效套組 2	126	0	2	SFX 特效		
	Mega Voice 極佳音色	A.Guitar 木吉他	NylonGuitar 尼龍絃吉他	8	0	1	MegaVoice 極佳音色
			FlamencoGuitar 佛朗明哥吉他	8	3	1	MegaVoice 極佳音色
			SpanishMedium 西班牙中音	8	4	1	MegaVoice 極佳音色
SpanishHard 硬式西班牙			8	5	1	MegaVoice 極佳音色	
SteelAcousticPick 鋼絃原聲彈片			8	1	2	MegaVoice 極佳音色	
SteelAcousticSlap 鋼絃原聲擊絃			8	2	2	MegaVoice 極佳音色	
SteelGuitar 鋼絃吉他			8	0	2	MegaVoice 極佳音色	
SteelGuitarTwin1 雙鋼絃吉他1			8	5	2	MegaVoice 極佳音色	
SteelGuitarTwin2 雙鋼絃吉他2			8	6	2	MegaVoice 極佳音色	
12StringGuitar12 絃吉他			8	1	3	MegaVoice 極佳音色	
12StringPickTwin1 雙12絃吉他1			8	7	2	MegaVoice 極佳音色	
12StringPickTwin2 雙12絃吉他2			8	8	2	MegaVoice 極佳音色	
HiStringGuitar 高絃電吉他			8	0	3	MegaVoice 極佳音色	
E.Guitar 電吉他			CleanGuitar 清音吉他	8	0	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageFinger 50年代復古指彈	8	4	4	MegaVoice 極佳音色	
		50sVintageFingerSlap 50年代復古指彈擊絃	8	5	4	MegaVoice 極佳音色	
		SolidGuitar1 實心吉他 1	8	1	4	MegaVoice 極佳音色	
		SolidGuitar2 實心吉他 2	8	2	4	MegaVoice 極佳音色	
		SingleCoilGuitar 單線圈吉他	8	3	4	MegaVoice 極佳音色	
		SlapAmpGuitar 擊絃音箱吉他	8	8	4	MegaVoice 極佳音色	
		50sVintagePick 50年代復古指彈	8	6	4	MegaVoice 極佳音色	
		50sVintageSlap 50年代復古擊絃	8	7	4	MegaVoice 極佳音色	
		JazzGuitar 爵士吉他	8	0	7	MegaVoice 極佳音色	
		DistortionGuitar 失真吉他	8	0	6	MegaVoice 極佳音色	
		OverdriveGuitar 超載電吉他	8	0	5	MegaVoice 極佳音色	
		Bass 貝斯	AcousticBass 原聲貝斯	8	0	17	MegaVoice 極佳音色
ElectricBass 電貝斯			8	0	18	MegaVoice 極佳音色	
PickBass 彈片貝斯	8		0	19	MegaVoice 極佳音色		
VintageFlat 復古扁音	8		2	18	MegaVoice 極佳音色		
VintagePick 復古彈片	8		1	19	MegaVoice 極佳音色		
VintageRound 復古圓音	8		1	18	MegaVoice 極佳音色		
FretlessBass 無琴格貝斯	8		0	20	MegaVoice 極佳音色		
Strings 絃樂	ClassicalStrings 古典絃樂	8	1	49	MegaVoice 極佳音色		
	SeattleStrings 西雅圖絃樂	8	1	50	MegaVoice 極佳音色		
	LargeStrings 大型絃樂團	8	0	50	MegaVoice 極佳音色		
	SmallStrings 小型絃樂團	8	0	49	MegaVoice 極佳音色		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Mega Voice 極佳音色	Brass 銅管	Trumpet 小號	8	0	65	MegaVoice 極佳音色
		PopHorns1 流行法國號1	8	1	57	MegaVoice 極佳音色
		PopHorns2 流行法國號2	8	2	57	MegaVoice 極佳音色
		Brass 銅管	8	0	57	MegaVoice 極佳音色
	Woodwind 木管	TenorSax 次中音薩克斯風	8	0	83	MegaVoice 極佳音色
		Choir 合唱	GospelChoir 福音合唱	8	0	55
	MaleVoiceChoir 男聲合唱		8	0	52	MegaVoice 極佳音色
	PopHaa 流行哈聲		8	0	101	MegaVoice 極佳音色
	PopDaa 流行答聲		8	0	102	MegaVoice 極佳音色
	PopBaa 流行吧聲		8	0	103	MegaVoice 極佳音色
	PopHoo 流行呼聲		8	0	106	MegaVoice 極佳音色
	PopDoo 流行嘍聲		8	0	107	MegaVoice 極佳音色
	PopShoo 流行咻聲		8	0	104	MegaVoice 極佳音色
	PopHee 流行呼聲		8	0	111	MegaVoice 極佳音色
	PopBee 流行啤聲		8	0	108	MegaVoice 極佳音色
	PopHaaLegato 流行哈聲連弓		8	0	116	MegaVoice 極佳音色
	PopHooLegato 流行呼聲連弓		8	0	121	MegaVoice 極佳音色
	PopHeeLegato 流行呼聲連弓	8	0	126	MegaVoice 極佳音色	

PSR-SX700

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)			
Piano& E. Piano 鋼琴 & 電鋼琴	-	ConcertGrand 演奏會平台鋼琴	0	122	1	S.Art! 超清晰		
		PopGrand 流行平台鋼琴	104	11	1	S.Art! 超清晰		
		RockPiano 搖滾鋼琴	104	10	1	S.Art! 超清晰		
		AmbientPiano 氛圍鋼琴	104	9	1	S.Art! 超清晰		
		OctavePiano1 八度鋼琴 1	104	2	4	S.Art! 超清晰		
		SuitcaseEP 手提電鋼琴	0	118	5	Cool! 超酷		
		VintageEP 電鋼琴	0	116	5	Regular 一般		
		SmoothTine 滑順電鋼琴尖音	0	119	6	Regular 一般		
		ElectricPiano 電鋼琴	0	119	5	Cool! 超酷		
		TremoloSuitcase 手提電鋼琴顫音	0	113	5	Cool! 超酷		
		MIDIGrand MIDI 平台鋼琴	104	2	3	S.Art! 超清晰		
		MIDIGrandPad MIDI 平台長音	104	3	3	S.Art! 超清晰		
		MIDIGrandSyn 溫暖平台合成	104	8	1	S.Art! 超清晰		
		Piano&Orchestra 鋼琴&樂團	104	12	1	S.Art! 超清晰		
		OctavePiano2 八度鋼琴 2	104	3	4	S.Art! 超清晰		
		DX Sweet DX甜美	104	0	6	Cool! 超酷		
		DX Ballad DX情歌	0	124	6	Cool! 超酷		
		DX Dynamic DX動態	0	123	6	Cool! 超酷		
		DX BalladBells DX抒情鐘聲	104	2	6	Cool! 超酷		
		DX Midnight DX甜美	104	1	6	Cool! 超酷		
		GrandPiano 平台鋼琴	0	113	1	Live! 現場		
		BrightPiano 明亮鋼琴	0	112	2	Live! 現場		
		HonkyTonk 酒吧鋼琴	0	112	4	Regular 一般		
		WarmGrand 溫暖平台鋼琴	0	114	1	Live! 現場		
		CocktailPiano 雞尾酒鋼琴	104	1	4	S.Art! 超清晰		
		StageEP 舞台電鋼琴	0	117	5	Regular 一般		
		CP80 Stage CP80舞台	0	113	3	Regular 一般		
		DX Dream DX甜美	104	3	6	Cool! 超酷		
		DX Sparkle DX生動	0	121	6	Cool! 超酷		
		GalaxyEP 銀河電鋼琴	0	114	5	Cool! 超酷		
		Harpichord JS 大鍵琴JS	8	32	113	S.Art! 超清晰		
		GrandHarpichord 長型大鍵琴	0	113	7	Live! 現場		
		ClaviBright 古鋼琴明亮	0	112	8	Regular 一般		
		WahClavi 哇音古鋼琴	0	113	8	Regular 一般		
		PhaseClavi 相位效果古鋼琴	0	115	8	Regular 一般		
		Magnetics 電磁共鳴	104	0	5	Regular 一般		
		Organ 管風琴	-	WhiterBars JS 白色音管	8	32	30	S.Art! 超清晰
				AllBarsOut JS 全音管出	8	32	31	S.Art! 超清晰
				JazzRotary JS 爵士旋轉JS	8	32	114	S.Art! 超清晰
				ClassicBars JS 經典音管JS	8	34	30	S.Art! 超清晰
				RockOrgan JS 搖滾管風琴JS	8	33	114	S.Art! 超清晰
				CurvedBars 曲狀音管	0	121	17	Cool! 超酷
				EvenBars 勻稱音栓管風琴	0	111	17	Cool! 超酷
				HollowBars 空洞音管	0	127	17	Cool! 超酷
				RotaryOrgan 旋轉管風琴	0	117	19	Cool! 超酷
ClassicJazz 古典爵士	0			117	17	Cool! 超酷		
RockOrgan 搖滾管風琴	10			3	1	OrganFlutes管風琴風管		
JazzStandard 標準爵士	10			0	1	OrganFlutes管風琴風管		
OrganPops 管風琴流行	10			2	1	OrganFlutes管風琴風管		
BalladOrgan 情歌管風琴	10			5	1	OrganFlutes管風琴風管		
EuroPercussion 歐洲打擊樂	10			0	3	OrganFlutes管風琴風管		
GospelOrgan 福音管風琴	10			4	1	OrganFlutes管風琴風管		
UpsideDownSmile USD微笑	10			1	1	OrganFlutes管風琴風管		
OrganClarinet 管風琴單簧管	10			6	1	OrganFlutes管風琴風管		
JazzSquabble 爵士嘈雜段	10			7	1	OrganFlutes管風琴風管		
EuroReeds 歐洲簧片類	10			2	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroBright 歐洲明亮	10			4	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroFull 歐洲飽滿	10			6	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroBallad 歐洲情歌	10			1	3	OrganFlutes管風琴風管		
HomeHollowTibias 家庭空洞笛管	10			4	2	OrganFlutes管風琴風管		
HomeOrganEvens 家庭管風琴勻稱	10			5	2	OrganFlutes管風琴風管		
EuroEvenWarmth 歐洲勻稱溫暖	10			3	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroPops 歐洲流行	10			5	3	OrganFlutes管風琴風管		
EuroMelodic 歐洲優美	10			7	3	OrganFlutes管風琴風管		
Home16&Odds 家庭16與節拍	10			1	2	OrganFlutes管風琴風管		
HomeTheatreOrgan 家庭劇院管風琴	10			2	2	OrganFlutes管風琴風管		
HomeOrganJazz 家庭管風琴爵士	10			3	2	OrganFlutes管風琴風管		
HomeOrganBallad 家庭管風琴抒情	10			0	2	OrganFlutes管風琴風管		
60sComboOrgan1 60年代組合管風琴1	104			32	17	Cool! 超酷		
60sComboOrgan3 60年代組合管風琴3	104			34	17	Cool! 超酷		
R&B TremoloOrgan 節奏顫音管風琴	0			111	19	Cool! 超酷		
HomeOrganWarmth 家庭管風琴溫暖	10			6	2	OrganFlutes管風琴風管		
HomeOrganFull 家庭管風琴飽滿	10			7	2	OrganFlutes管風琴風管		
60sComboOrgan2 60年代組合管風琴2	104			33	17	Cool! 超酷		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Organ 管風琴	-	60sComboOrgan4 60年代組合管風琴4	104	35	17	Cool! 超酷
		ProgRockOrgan JS 行進搖滾管風琴JS	8	33	30	S.Art! 超清晰
		FullRocker 全搖滾客	0	115	19	Cool! 超酷
		HoldItFast 堅決自信	0	111	18	Cool! 超酷
		FullOrgan 全管風琴	0	112	20	Regular 一般
		ChapelOrgan1 小教堂管風琴1	0	113	20	Regular 一般
		Harmonium1 和諧 1	0	114	21	Regular 一般
		FullRocker2 搖滾管風琴2	104	3	19	Cool! 超酷
		ClassicScanner 經典Scanner	0	118	19	Cool! 超酷
		HymnOrgan 讚美詩管風琴	0	114	20	Regular 一般
		ChapelOrgan2 小教堂管風琴2	0	115	20	Regular 一般
		Harmonium2 和諧 2	0	115	21	Regular 一般
		FullTheatre 全劇院	0	127	19	Regular 一般
		SweetTheatre 甜美劇院	0	126	19	Regular 一般
		TibiaChorus 笛管合奏	104	5	18	Regular 一般
		Vox&Tibia 人聲&笛管	104	10	17	Regular 一般
		BallroomOrgan 舞廳管風琴	0	115	4	Regular 一般
		VintageAccomp1 復古伴奏1	0	108	18	Regular 一般
		VintageAccomp2 復古伴奏2	0	107	18	Regular 一般
		VintageAccomp3 復古伴奏3	0	106	18	Regular 一般
		VintageAccomp4 復古伴奏4	0	105	18	Regular 一般
		VintageAccomp5 復古伴奏5	0	104	18	Regular 一般
		JazzSlow 爵士 慢	0	126	18	Cool! 超酷
		WhiterBarsSlow 白色音管 慢	104	1	18	Cool! 超酷
		AllBarsOutSlow 全部音管出 慢	104	1	19	Cool! 超酷
		TwoChannels 雙聲道	0	109	18	Cool! 超酷
		AllBarsPhase 全部音管分段	104	2	19	Cool! 超酷
		JazzFast 爵士 快	0	127	18	Cool! 超酷
		WhiterBarsFast 白色音管 快	104	0	18	Cool! 超酷
		AllBarsOutFast 全部音管出 快	104	0	19	Cool! 超酷
		MellowVintage 圓潤復古	0	115	18	Regular 一般
		OrganAGoGo 管風琴阿哥哥	104	0	17	Cool! 超酷
		Tibia16'&4' 笛管 16'&4' 伴奏	104	8	17	Regular 一般
		Tibia8'&4' 笛管 8'&4'	104	9	17	Regular 一般
		Tibia8' 笛管 8'	104	6	18	Regular 一般
Trumpet&Kinura 小號& Kinura管風琴	0	125	18	Regular 一般		
Guitar 吉他	-	ConcertGuitar 演奏會吉他	8	32	1	S.Art! 超清晰
		SteelGuitar 鋼絃吉他	8	32	2	S.Art! 超清晰
		ElectroAcoustic 電子原聲	8	35	1	S.Art! 超清晰
		FlamencoGuitar 佛朗明哥吉他	8	33	1	S.Art! 超清晰
		SemiAcoustic 半原聲吉他	8	33	7	S.Art! 超清晰
		50sVintageAmp 50年代復古吉箱	8	41	4	S.Art! 超清晰
		50sVintageRock 50年代復古搖滾	8	36	6	S.Art! 超清晰
		50sVintageBlues 50年代復古藍調	8	37	6	S.Art! 超清晰
		50sVintagePure 50年代復古純粹	8	42	6	S.Art! 超清晰
		50sVintageSpring 50年代復古彈音	8	54	4	S.Art! 超清晰
		NylonMute 尼龍絃悶音	0	119	25	Live! 現場
		SteelMute 鋼絃悶音	0	120	26	Live! 現場
		NylonGuitarSlide 尼龍吉他滑音	0	117	25	Live! 現場
		SteelGuitarSlide 鋼絃吉他滑音	0	118	26	Live! 現場
		HardFlamenco 硬式佛朗明哥	0	118	25	Live! 現場
		ShadowedGuitar 影子吉他	8	56	4	S.Art! 超清晰
		SixtiesGuitar 60年代吉他	8	57	4	S.Art! 超清晰
		BalladDelay 情歌延遲	8	46	4	S.Art! 超清晰
		WarmSolid 溫暖實心吉他	8	33	4	S.Art! 超清晰
		CleanSolid 清音實心吉他	8	34	4	S.Art! 超清晰
		FingerChorus 指彈合奏	8	42	4	S.Art! 超清晰
		FingerAmp 指彈吉箱	8	43	4	S.Art! 超清晰
		FingerBright 指彈明亮	8	50	4	S.Art! 超清晰
		FingerSlapSlide SW 指彈指彈滑音SW	8	51	4	S.Art! 超清晰
		SlideFinger 滑音指彈吉他	104	5	28	Cool! 超酷
		JazzGuitarClean 爵士吉他清音	8	32	7	S.Art! 超清晰
		JazzArtistGuitar 爵士藝術家吉他	8	39	7	S.Art! 超清晰
		JazzGuitarAmp 爵士吉他音箱	8	38	7	S.Art! 超清晰
		SolidJazzGuitar 實心爵士吉他	8	40	7	S.Art! 超清晰
		JazzGuitarSmooth SW 爵士吉他滑順SW	8	35	7	S.Art! 超清晰
		SlideJazzGuitar 滑音爵士吉他	104	0	27	Cool! 超酷
		SeventiesChorus 70年代副歌吉他	8	58	4	S.Art! 超清晰
		FunkSlap 放克擊絃	8	49	4	S.Art! 超清晰
		LightChorus 輕快合奏	8	53	4	S.Art! 超清晰
		BrightChorus 明亮副歌	8	45	4	S.Art! 超清晰
RockHero 搖滾英雄	8	35	6	S.Art! 超清晰		
RockLegend 搖滾傳奇	8	34	6	S.Art! 超清晰		
StageLead 舞台主奏	8	38	6	S.Art! 超清晰		

PSR-SX700

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)			
Woodwind 木管	-	ClassicalFlute 古典長笛	0	115	74	Sweet! 甜美		
		ClassicalOboe 古典雙簧管	0	113	69	Sweet! 甜美		
		OrchestralClarinet 管絃樂豎笛	104	0	72	Live! 現場		
		OrchestralBassoon 管絃樂低音管	104	0	71	Sweet! 甜美		
		SaxSection 薩克斯風聲部	0	116	67	Live! 現場		
		SmoothSaxes1 悅耳薩克斯風1	8	38	83	S.Art! 超清晰		
		SmoothSaxes2 悅耳薩克斯風2	8	36	83	S.Art! 超清晰		
		SmoothSaxesOctave 悅耳薩克斯風八度	8	37	83	S.Art! 超清晰		
		BalladSection 情歌段落	0	119	67	Regular 一般		
		Flutes&Oboes 長笛&雙簧管	104	2	74	Regular 一般		
		DoubleReeds 雙簧類	104	2	69	Regular 一般		
		FluteEnsemble 長笛團	0	116	74	Regular 一般		
		FluteSection 長笛音部	104	1	74	Regular 一般		
		OrchWoodwind 管絃樂木管	104	1	71	Regular 一般		
		SoftAltoSax 柔和中音薩克斯風	8	34	67	S.Art! 超清晰		
		GrowlSax 咆哮薩克斯風	0	111	67	Sweet! 甜美		
		BigBandSax 爵士大樂團薩克斯風	8	35	83	S.Art! 超清晰		
		PopTenor 流行次中音薩克斯風	0	127	67	Sweet! 甜美		
		BalladTenorSax 情歌次中音薩克斯風	0	126	67	Sweet! 甜美		
		Piccolo 短笛	0	112	73	Regular 一般		
		JazzFlute 爵士長笛	0	114	74	Sweet! 甜美		
		MOR Oboe MOR 雙簧管	8	32	69	S.Art! 超清晰		
		EnglishHorn 英國管	0	112	70	Regular 一般		
		Whistle 哨笛	0	112	79	Regular 一般		
		SaxSectionHard 薩克斯風聲部強勁	0	122	67	Live! 現場		
		SaxSectionSoft 薩克斯風聲部柔和	0	121	67	Live! 現場		
		MellowSaxes 圓潤薩克斯風	8	39	83	S.Art! 超清晰		
		SaxAppeal 薩克斯風突出	0	123	67	Live! 現場		
		Moonlight 月光	0	115	72	Regular 一般		
		JazzClarinet 爵士單簧管	0	114	72	Sweet! 甜美		
		GermanClarinet 德式單簧管	104	2	72	Regular 一般		
		Clarinet&Flutes 豎笛&長笛	104	1	72	Regular 一般		
		Clarinet&Oboe 豎笛&雙簧管	104	1	69	Regular 一般		
		PanPipes 排笛	0	113	76	Sweet! 甜美		
		Nay 阿拉伯笛	0	114	78	Regular 一般		
		DiZi 中國笛	0	118	74	Regular 一般		
		Sheng 笙	0	116	110	Regular 一般		
		Shakuhachi 尺八	0	112	78	Regular 一般		
		Recorder 木笛	0	112	75	Regular 一般		
		Bagpipe 風笛	0	112	110	Regular 一般		
		Ocarina 陶笛	0	112	80	Regular 一般		
		Choir&Pad 合唱 & 長音	-	BoysChoirOoh 少年合唱嗚聲	8	32	52	S.Art! 超清晰
				BoysChoirOoh p 少年合唱嗚聲弱	8	35	52	S.Art! 超清晰
				BoysChoir JS 少年合唱團JS	8	34	52	S.Art! 超清晰
				VP Soft VP 柔和	104	0	90	Regular 一般
				VaporPad 蒸氣長音	104	1	90	Regular 一般
				BoysChoirAah 少年合唱啊聲	8	33	52	S.Art! 超清晰
				BoysChoirAah p 少年合唱啊聲弱	8	36	52	S.Art! 超清晰
				BoysChoirOh-Ah SW 少年合唱喔嗚聲SW	8	49	56	S.Art! 超清晰
				ButterStrings 滷順絃樂	104	2	51	Regular 一般
				NewAtmosphere 新氣氛	104	4	90	Regular 一般
				DarkFatSaw 深沉渾厚鋸齒波	104	2	90	Regular 一般
				BrightFatSaw 明亮渾厚鋸齒波	104	5	91	Regular 一般
				SuperDarkPad 超級深沉長音	0	119	90	Regular 一般
				AnalogPad 類比長音	0	120	90	Regular 一般
				SweetHeaven 甜美空靈	0	118	89	Regular 一般
				DreamHeaven 夢幻空靈	0	121	89	Regular 一般
NewHeaven 新空靈	104			10	89	Regular 一般		
FantasyBells 幻想鐘聲	104			11	89	Regular 一般		
CrossPhase 交叉淡化相位效果	104			1	102	Regular 一般		
PadVoices 長音多聲部	104			6	96	Live! 現場		
GothicVox 哥德式人聲	0			113	54	Regular 一般		
ItopiaBells 伊托比亞鐘聲	104			13	89	Regular 一般		
Sinesphere 東亞文化	104			18	89	Regular 一般		
SpectrumTheme 波譜主題	104			14	89	Regular 一般		
HeavenPad 天堂長聲	104			3	92	Regular 一般		
BreathBells 呼吸鐘聲	104			15	89	Regular 一般		
NextGeneration 次世代	104			9	52	Regular 一般		
OrganBells 管風琴鐘聲	104			12	89	Regular 一般		
SkyBells 天空鐘	104			16	89	Regular 一般		
WaterGames 戲水	104			4	102	Regular 一般		
MyGeneration 我的世代	104			5	102	Regular 一般		
BellHeaven 鐘聲空靈	0			119	89	Regular 一般		
PanHeaven 左右相位空靈	0			120	89	Regular 一般		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Choir&Pad 合唱 & 長音	-	ProHeaven 專業空靈	0	122	89	Regular 一般
		Pianosphere 鋼琴層	104	19	89	Regular 一般
		NylonHeaven 尼龍絃空靈	104	2	100	Regular 一般
		PianoSweeper 鋼琴掃掠	104	3	100	Regular 一般
		AiryHarp 悠揚鐘聲	104	17	89	Regular 一般
		FlyingHarmonics 飛翔和聲	104	1	100	Regular 一般
		AllOrNothing 全或無	104	6	102	Regular 一般
		RainyDay 雨天	104	5	90	Regular 一般
		SoundPictures 有聲電影	104	3	95	Regular 一般
		ReflectingZone 反映區間	104	21	89	Regular 一般
		DeepMotion 深沉律動	104	4	96	Regular 一般
		Digisweeper 數位鋸齒波	104	7	102	Regular 一般
		WarpedWaves 彎曲波	104	2	95	Regular 一般
		Spectralis 合成器	104	4	95	Regular 一般
		MetallicRain 金屬雨	104	8	102	Regular 一般
		AmbientTheme 氛圍主題	104	20	89	Regular 一般
		SpectrumPad 頻譜長音	104	5	95	Regular 一般
		MysticPad 神秘長音	104	6	95	Regular 一般
		HybridPad 混合長音	104	22	89	Regular 一般
		Randomizer 隨機取樣器	104	10	102	Regular 一般
		TheFog 霧	104	9	102	Regular 一般
		Aerosphere 大氣	104	1	95	Regular 一般
		MorningDew 晨露	104	0	95	Regular 一般
		GalaxyPad 銀河長音	104	3	89	Regular 一般
		NightMotion 夜晚運動	104	4	89	Regular 一般
		HotSwell 激烈增強	104	2	96	Regular 一般
		PearlsPad 珍珠長音	104	2	89	Regular 一般
		BreathPad 呼吸長音	104	0	92	Regular 一般
		LightPad 輕盈長音	104	2	52	Regular 一般
		NylonPad 尼龍絃長音	104	0	100	Regular 一般
		PremiumPad 優質長音	104	0	52	Regular 一般
		Atlantis 亞特蘭提斯	104	11	102	Regular 一般
		Tric-Trac Tric-Trac	104	2	98	Regular 一般
		WhisperGallery 細語之廊	104	0	93	Regular 一般
		HybridLines 混合多線條	104	4	92	Regular 一般
		MidnightSpecial 午夜特調	104	3	102	Regular 一般
		Atmo5th 氣氛五度	104	6	90	Regular 一般
		SpaceRider 太空騎士	104	1	96	Regular 一般
		NobleMan 貴族	104	1	89	Regular 一般
		DouxFlange 甜美迴旋長音	104	3	96	Regular 一般
		MediumTunePad 中音長音	104	0	51	Regular 一般
		DarkLight 曙光	104	3	90	Regular 一般
		BrightPadTrance 明亮長音迷幻	104	4	91	Regular 一般
		OctaveStrings 八度音絃樂	104	4	51	Regular 一般
		ChillinChords 恐怖和絃	104	6	52	Regular 一般
		BrightPopPad 明亮流行長音	104	3	51	Regular 一般
		SoftEnsemble 柔和長音合奏	104	1	51	Regular 一般
		80sPad 80年代長音	104	1	52	Regular 一般
		BrightPadClassic 明亮長音經典	104	3	91	Regular 一般
		AmbientPad 氛圍長音	104	0	89	Regular 一般
Trance 迷幻	104	0	96	Regular 一般		
EarlyDigital 早期數位	104	0	94	Regular 一般		
AnaDayz 類比白日	104	3	52	Regular 一般		
Bellsphere 鐘聲層	104	5	89	Regular 一般		
SixthSense 第六感	104	2	102	Regular 一般		
PercPad 打擊長音	104	0	102	Regular 一般		
DarkAngelPad 暗黑天使長音	0	121	90	Regular 一般		
LitePad 輕柔長音	0	122	90	Regular 一般		
PopPad 流行長音	0	112	91	Regular 一般		
GloriousPhase 燦爛相位效果	0	114	91	Regular 一般		
BigOctavePad 大八度長音	0	115	91	Regular 一般		
Bass 貝斯	-	VintageRound 復古圓音	8	32	18	S.Art! 超清晰
		VintageMute 復古悶音	8	32	19	S.Art! 超清晰
		FretlessBass 無琴格貝斯	8	32	20	S.Art! 超清晰
		SlapBass 擊絃貝斯	0	112	37	Regular 一般
		AcousticBass 原聲貝斯	8	32	17	S.Art! 超清晰
		LoBass 低頻貝斯	104	0	40	Regular 一般
		DarkBass 暗沉貝斯	104	1	40	Regular 一般
		MoonBass 月亮貝斯	104	0	39	Regular 一般
		KickBass 震動貝斯	104	1	39	Regular 一般
		ClubBass 夜店貝斯	104	2	39	Regular 一般
		VintageFiat 復古扁音	8	33	18	S.Art! 超清晰
		VintagePickMute 復古彈片悶音	104	0	35	Cool! 超酷
		MellowFinger 圓潤指彈	0	112	34	Regular 一般

PSR-SX700

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Bass 貝斯	-	SoftAcousticBass 柔和原聲貝斯	8	33	17	S.Art! 超清晰
		AcousticJazzBass 原聲爵士貝斯	8	34	17	S.Art! 超清晰
		FatPulse 渾厚強勁貝斯	104	2	40	Regular 一般
		WazzoSaw 鋸齒波貝斯	104	3	81	Regular 一般
		DeepPoint 深點貝斯	104	3	39	Regular 一般
		TightBass 緊實貝斯	104	3	40	Regular 一般
		Competitor 競爭者	104	4	39	Regular 一般
		ElectricBass 電貝斯	0	114	34	Cool! 超酷
		HalfMute 半悶音	0	115	34	Cool! 超酷
		PickDynoBass 彈片動態貝斯	0	113	35	Cool! 超酷
		SuperFretless 超級無琴格	0	113	36	Regular 一般
		FusionBass 融合貝斯	0	113	37	Regular 一般
		1o1Sub 超低頻貝斯	104	5	39	Regular 一般
		LittleBassSynth 小貝斯合成	104	6	39	Regular 一般
		TeknoBass 電子貝斯	104	7	39	Regular 一般
		PercPunch 打擊貝斯	104	8	39	Regular 一般
		SquareBass 方波貝斯	104	4	40	Regular 一般
		PickBass 彈片貝斯	0	112	35	Regular 一般
		VintageDyno 復古動態	104	2	35	Cool! 超酷
		FunkBass 放克貝斯	0	112	38	Regular 一般
		RockBass 搖滾貝斯	0	114	35	Regular 一般
		BallroomBass 舞廳貝斯	104	0	33	Regular 一般
		TranceBass 迷幻貝斯	104	9	39	Regular 一般
		SubCutBass 超低音截頻貝斯	104	5	40	Regular 一般
		DynoAcidBass 動態迷幻貝斯	104	10	39	Regular 一般
		MiniSub 迷你超低音貝斯	104	6	40	Regular 一般
		FatSineResonance 渾厚正弦波共鳴	104	11	39	Regular 一般
		BalladBass 情歌貝斯	104	7	40	Regular 一般
		VelocityMaster 力度大師	104	17	82	Regular 一般
		SubBass 超低音貝斯	0	114	40	Regular 一般
		HardBass 強音貝斯	0	114	39	Regular 一般
		ResonanceBass 共鳴貝斯	0	112	39	Regular 一般
		HouseBass 浩室貝斯	0	116	39	Regular 一般
		BigDrone 持續低音貝斯	0	118	39	Regular 一般
		TB Bass TB貝斯	0	117	40	Regular 一般
		LFO SynBass LFO合成貝斯	0	110	102	Regular 一般
		DX100Bass DX100貝斯	0	118	40	Regular 一般
		FatLoBass 渾厚低音貝斯	0	119	39	Regular 一般
		RampBass 暴跳貝斯	0	119	40	Regular 一般
		DarkCoreBass 深沉核心貝斯	0	120	40	Regular 一般
		FunkBass 放克貝斯	0	121	40	Regular 一般
		BleepBass 尖銳貝斯	0	122	40	Regular 一般
		ClickOrganBass 觸鍵管風琴貝斯	104	27	18	Regular 一般
		DeepSub 超低音	104	18	88	Regular 一般
		MultiSawBass 多樣鋸齒波貝斯	104	20	88	Regular 一般
Synth 合成器	-	ClubLead 夜店主奏	104	3	63	Regular 一般
		HandsUp! 雙手伸起來!	104	21	91	Regular 一般
		Gemini 雙子座	104	20	91	Regular 一般
		PunchyChordz 重擊和絃	104	24	91	Regular 一般
		1984Synth 1984合成器	104	20	82	Regular 一般
		Oxygen 氧氣	0	122	82	Regular 一般
		Matrix 矩陣	0	123	82	Regular 一般
		WireLead 金屬線主奏	0	120	82	Regular 一般
		SoftR&B 柔和節奏藍調	0	119	81	Regular 一般
		EarlyLead 早期主奏	0	118	82	Regular 一般
		LektroCodes 電子密碼	104	2	85	Regular 一般
		SoftSquare 柔和方波	104	5	81	Regular 一般
		PWM Wild 狂野脈寬調變	104	4	81	Regular 一般
		DetunedVintage 失諧復古	104	1	85	Regular 一般
		FaatComp 渾厚壓縮	104	4	52	Regular 一般
		SimpleComp 簡易壓縮	104	12	82	Regular 一般
		BalladComp 情歌壓縮	104	6	89	Regular 一般
		HeavenBell 空靈鐘聲	104	0	101	Regular 一般
		BrightPadBell 明亮長音鐘聲	104	7	89	Regular 一般
		ResonanceComp 共鳴壓縮	104	4	63	Regular 一般
		HPF Dance 高通濾波舞曲	104	0	91	Regular 一般
		DetunedSawOctave 失諧鋸齒波八度	104	8	82	Regular 一般
		DanceChords 舞曲和絃	104	5	52	Regular 一般
		TrancePerc 迷幻打擊	104	5	82	Regular 一般
		Chordmaster 和絃大師	104	13	82	Regular 一般
		DigitalSequence 數位模進	104	2	88	Regular 一般
		AnalogSeq 類比模進	104	3	88	Regular 一般
		TranceSeq1 迷幻模進 1	104	4	88	Regular 一般
		TranceSeq2 迷幻模進 2	104	5	88	Regular 一般

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)			
Synth 合成器	-	TranceSeq3 迷幻編曲機2	104	1	91	Regular 一般		
		PunchyHook 重擊上鉤	0	127	82	Regular 一般		
		FatSawHook 渾厚鋸齒波上鉤	104	7	52	Regular 一般		
		DancyHook 舞曲上鉤	104	9	82	Regular 一般		
		DanceHook 舞曲上鉤	0	112	87	Regular 一般		
		OctaveHook 八度音上鉤	0	113	87	Regular 一般		
		PWM Lead 脈寬調變主奏	104	1	82	Regular 一般		
		HipaLead 高通主奏	0	118	85	Regular 一般		
		CryingLead 哭泣主奏	0	114	88	Regular 一般		
		MouthLead 開口主奏	104	0	82	Regular 一般		
		PunchLead 捶打主奏	104	7	82	Regular 一般		
		PercSeqFS 打擊模進頻移	104	6	88	Regular 一般		
		PercSeqFM1 打擊模進調頻1	104	7	88	Regular 一般		
		PercSeqFM2 打擊模進調頻2	104	8	88	Regular 一般		
		PercSeqSaw 打擊模進鋸齒波	104	11	82	Regular 一般		
		PercSeqHipa 打擊模進高通	104	9	88	Regular 一般		
		SynthSticks 合成鼓棒	104	0	107	Regular 一般		
		SazFeeze SazFeeze	104	0	98	Regular 一般		
		EasternAir 東方歌調	104	1	98	Regular 一般		
		Xtune X調	104	1	88	Regular 一般		
		PitchFall 音高偏低	104	0	104	Regular 一般		
		RS SawLead1 RS鋸齒波主奏 1	0	104	82	Regular 一般		
		RS SawLead2 RS鋸齒波主奏 2	0	106	82	Regular 一般		
		RS TechSaw RS科技鋸齒波	0	108	82	Regular 一般		
		RS DualSaw RS雙鋸齒波	0	109	82	Regular 一般		
		RS WarmPad RS溫暖長音	0	113	92	Regular 一般		
		RS RampLead RS坡形主奏	0	107	82	Regular 一般		
		RS DistortionLead RS失真主奏	0	114	84	Regular 一般		
		RS QuackLead RS呱呱主奏	0	119	85	Regular 一般		
		RS SynthPad RS合成長音	0	123	90	Regular 一般		
		RS NoisePad RS噪音長音	0	124	90	Regular 一般		
		RS AnalogPad RS類比長音	0	126	90	Regular 一般		
		RS DualSquare RS雙方波	0	127	81	Regular 一般		
		RS TeknoMan RS科技人	0	125	90	Regular 一般		
		RS Sync1 RS同步 1	0	105	82	Regular 一般		
		RS Sync2 RS同步 2	0	119	88	Regular 一般		
		RS ShortResonance RS短共鳴	0	116	91	Regular 一般		
		BriteDecay 明亮頹廢	104	5	85	Regular 一般		
		PWM Percussion 脈寬調變打擊	104	6	82	Regular 一般		
		VinalogSaw 復古鋸齒波	104	3	82	Regular 一般		
		Noise 噪音	0	120	123	Regular 一般		
		Perc.& Drums 打擊 & 鼓組	-	JazzVibes 爵士鐵琴	0	113	12	Regular 一般
				Vibraphone 顫音琴	104	1	12	Sweet! 甜美
				Marimba 馬林巴木琴	104	0	13	Regular 一般
				Xylophone 木琴	104	0	14	Regular 一般
				Glockenspiel 鐘琴	104	0	10	Regular 一般
				RealDrumKit 真實鼓組	127	0	92	Live! Drums 現場鼓組
				RockKit 搖滾套組	127	0	91	Live! Drums 現場鼓組
				RealBrushesKit 真實刷絃組	127	0	42	Live! Drums 現場鼓組
				JazzKit 爵士鼓組	127	0	33	Drums 鼓組
				HouseKit 浩室鼓組	127	0	61	Drums 鼓組
				Celesta 鋼片琴	0	112	9	Regular 一般
				TubularBells 管鐘	0	112	15	Regular 一般
				Timpani 定音鼓	0	112	48	Regular 一般
				Vibes&Flutes 顫音琴 &長笛	0	114	12	Regular 一般
Vibes&JazzGuitar 顫音琴 &爵士吉他	8			33	12	S.Art! 超清晰		
AcousticKit 原聲鼓組	127			0	90	Live! Drums 現場鼓組		
StudioKit 錄音室鼓組	127			0	87	Live! Drums 現場鼓組		
RoomKit 室內套組	127			0	9	Drums 鼓組		
SymphonyKit 交響樂鼓組	127			0	49	Live! Drums 現場鼓組		
HipHopKit 嘻哈鼓組	127			0	57	Drums 鼓組		
PopLatinKit1 流行拉丁套組1	126			0	44	Live! SFX 現場特效		
CubanKit 古巴鼓組	126			0	41	Live! SFX 現場特效		
TurkishKit 土耳其套組	126			0	68	Live! SFX 現場特效		
ArabicKit1 阿拉伯套組 1	126			0	37	SFX 特效		
ArabicMixKit 阿拉伯混音套組	126			0	65	SFX 特效		
IndianKit 印度鼓組	126			0	115	SFX 特效		
ChineseKit 中華套組	126			0	125	SFX 特效		
ChineseMixKit 中華混音套組	127			0	128	SFX 特效		
BassDrumKit 低音域鼓組	126			0	21	SFX 特效		
ReverseBD Kit 迴音BD套組	126			0	22	SFX 特效		
DrumMachine 打鼓機	127			0	62	Drums 鼓組		
AnalogT8Kit 類比T8套組	127			0	59	Drums 鼓組		
AnalogT9Kit 類比T9套組	127			0	60	Drums 鼓組		

PSR-SX700

Table with columns: 類別, 次類別, 音色名稱, 音色編號 (MSB#, LSB#, PC#), 音色類型. Includes Perc.& Drums, Legacy Piano, E. Piano, and Organ categories.

Table with columns: 類別, 次類別, 音色名稱, 音色編號 (MSB#, LSB#, PC#), 音色類型. Includes Legacy Organ, A. Guitar, and E. Guitar categories.

PSR-SX700

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)		
Legacy 經典 傳承	E.Guitar 電吉他	SolidGuitar 實心吉他	0	118	28	Regular 一般	
		TremoloGuitar 顫音吉他	0	113	28	Regular 一般	
		VintageOpen 復古開放絃	0	123	28	Regular 一般	
		VintageStrum 復古撥絃吉他	0	126	28	Regular 一般	
		VintageTrem 復古顫音吉他	0	120	28	Regular 一般	
		WahGuitar 哇音電他	0	122	28	Regular 一般	
		JazzGuitar 爵士吉他	0	115	27	Cool! 超酷	
		JazzSoloGuitar 爵士獨奏吉他	0	116	27	Cool! 超酷	
		DX JazzGuitar DX爵士吉他	0	117	27	Regular 一般	
		LoungeGuitar 沙發酒吧吉他	104	1	27	Regular 一般	
		OctaveGuitar 八度音吉他	0	113	27	Regular 一般	
		Feedbacker JS 回授吉他JS	8	33	5	S.Art! 超清晰	
		GuitarHero 吉他英雄	8	32	6	S.Art! 超清晰	
		HeavyRockGuitar 重搖滾吉他	8	32	5	S.Art! 超清晰	
		BluesGuitar 藍調吉他	0	117	30	Cool! 超酷	
		GuitarHero 吉他英雄	104	0	31	Cool! 超酷	
		HeavyRock 重搖滾	104	1	31	Cool! 超酷	
		PowerLead 強勁主奏吉他	0	115	31	Cool! 超酷	
		CrunchGuitar 破音吉他	0	113	31	Regular 一般	
		DistortionGuitar 失真吉他	0	112	31	Regular 一般	
		FeedbackGuitar 回授吉他	0	113	30	Regular 一般	
		HeavyStack 厚重吉他	0	114	31	Regular 一般	
		MetalMaster 金屬大師	0	120	31	Regular 一般	
		PowerChord 強勁和絃	0	117	31	Regular 一般	
		VoodooLead 巫毒藍調主奏吉他	0	116	31	Regular 一般	
		CrunchGuitar 破音吉他	8	33	6	S.Art! 超清晰	
		HalfDrive 半驅動	8	37	4	S.Art! 超清晰	
		HalfDrive 半驅動	104	0	30	Cool! 超酷	
		VintageLead 復古主奏	0	125	28	Cool! 超酷	
		LeadGuitar 主奏吉他	0	114	30	Regular 一般	
		OverdriveGuitar 超載電吉他	0	112	30	Regular 一般	
		RockGuitar 搖滾吉他	0	116	30	Regular 一般	
		SmoothLead 悅耳主奏吉他	0	119	27	Regular 一般	
		VintageAmp 復古音箱	0	115	30	Regular 一般	
		PedalSteelGuitar 踏板鋼絃吉他	0	115	28	Regular 一般	
		Bass 貝斯	VintageFlat 復古扁音	104	2	34	Cool! 超酷
			VintageMute 復古悶音	104	3	34	Cool! 超酷
			VintageRound 復古圓音	104	1	34	Cool! 超酷
			VintagePick 復古彈片	104	1	35	Regular 一般
			FretlessBass 無琴格貝斯	0	112	36	Cool! 超酷
			AcousticBass2 原聲貝斯2	104	1	33	Regular 一般
			AcousticBass3 原聲貝斯3	0	112	33	Regular 一般
			SoftAcousticBass 柔和原聲貝斯	104	2	33	Regular 一般
			Bass&Cymbal 貝斯&鈸	0	114	33	Regular 一般
			80sSynthBass 80年代合成貝斯	0	115	40	Regular 一般
			AnalogBass 類比貝斯	0	112	40	Regular 一般
			ClickBass 短促貝斯	0	115	39	Regular 一般
			DrySynthBass 乾音合成貝斯	0	116	40	Regular 一般
			DX FunkBass DX放克貝斯	0	113	38	Regular 一般
			HiQ Bass 高頻貝斯	0	113	39	Regular 一般
PunchyBass 重擊貝斯	0		117	39	Regular 一般		
Accordion 手風琴	Accordion 手風琴		0	116	22	Regular 一般	
	BallroomAccordion 舞廳手風琴		0	112	24	Regular 一般	
	MusetteAccordion 風笛舞手風琴		0	112	22	Regular 一般	
	SmallAccordion 小手風琴		0	115	22	Regular 一般	
	SoftAccordion 柔和手風琴	0	114	22	Regular 一般		
	TuttiAccordion 手風琴齊奏	0	113	22	Regular 一般		
	Strings 絃樂	SoloViolin 獨奏小提琴	0	112	41	Regular 一般	
BigStrings 大型絃樂團		8	40	49	S.Art! 超清晰		
DynamicStrings 動態絃樂		0	124	49	Live! 現場		
ChamberStrings 室內樂絃樂		0	112	50	Regular 一般		
Allegro 快板		0	122	50	Live! 現場		
SeattleStrings f 西雅圖絃樂強		8	40	50	S.Art! 超清晰		
SeattleStrings mf 西雅圖絃樂中強		8	41	50	S.Art! 超清晰		
SeattleStrings p 西雅圖絃樂弱		8	42	50	S.Art! 超清晰		
SeattleStrings f 西雅圖絃樂強		104	4	50	Live! 現場		
SeattleStrings mf 西雅圖絃樂中強		104	5	50	Live! 現場		
SeattleStrings p 西雅圖絃樂弱		104	6	50	Live! 現場		
Strings f 絃樂 強		0	119	49	Live! 現場		
Strings mf 絃樂 中強		0	118	49	Live! 現場		
Strings p 絃樂 弱		0	117	49	Live! 現場		
TremoloBowing JS 顫音弓奏JS		8	34	49	S.Art! 超清晰		
TremoloStrings 顫音絃樂		0	113	45	Live! 現場		
TremoloStrings 顫音絃樂		0	112	45	Regular 一般		

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)		
Legacy 經典 傳承	Strings 絃樂	Spiccato 跳弓	0	120	49	Live! 現場	
		Pizzicato 撥奏	0	112	46	Regular 一般	
		Marcato 強音絃樂	0	115	50	Regular 一般	
		Orchestra 管絃樂團	0	116	50	Live! 現場	
		StringFalls 絃樂減弱	0	121	49	Live! 現場	
		BowStrings 拉奏絃樂	0	116	49	Regular 一般	
		ConcertoStrings 協奏曲絃樂	0	115	49	Regular 一般	
		OrchStrings 管絃樂團絃樂	0	113	49	Regular 一般	
		SlowStrings 慢起音絃樂	0	113	50	Regular 一般	
		StringQuartet 絃樂四重奏	0	114	50	Regular 一般	
		Strings 絃樂	0	112	49	Regular 一般	
		Symphonic 交響	0	114	49	Regular 一般	
		AnalogStrings 類比絃樂	0	112	52	Regular 一般	
		Orchestra&Flute 管絃樂&長笛	0	119	50	Regular 一般	
		Orchestra&Horns 管絃樂團&法國號	0	118	50	Regular 一般	
		Orchestra&Oboe 管絃樂團&雙簧管	0	121	50	Regular 一般	
		Sitar3 西塔琴 3	0	112	105	Regular 一般	
		Harp 豎琴	0	112	47	Regular 一般	
		Brass 銅管	TrumpetFall JS 小號減弱JS	8	38	65	S.Art! 超清晰
			TrumpetShake JS 小號抖動JS	8	35	65	S.Art! 超清晰
			GoldenTrumpet 金色小號	0	122	57	Sweet! 甜美
			JazzTrumpet 爵士小號	0	116	57	Regular 一般
			MellowTrumpet 圓潤小號	0	120	57	Sweet! 甜美
			SilverTrumpet 銀色小號	0	121	57	Sweet! 甜美
			SoloTrumpet 獨奏小號	0	112	57	Regular 一般
			Trumpet 小號	0	115	57	Sweet! 甜美
			MutedTrumpet 悶音小號	0	112	60	Regular 一般
			Flugelhorn 柔音號	0	113	57	Regular 一般
			MellowTrombone 圓潤長號	0	114	58	Regular 一般
			SmoothTrombone 悅耳長號	0	118	58	Regular 一般
			SoftTrombone 柔和長號	0	115	58	Regular 一般
			SoloTrombone 獨奏長號	0	112	58	Regular 一般
			Trombone 長號	0	116	58	Regular 一般
			Tuba2 低音號 2	0	112	59	Regular 一般
			FrenchHorns 多把法國號	0	112	61	Live! 現場
			SoftHorns 輕柔法國號	0	117	61	Live! 現場
			SymphonyHorns2 交響曲法國號 2	0	115	61	Live! 現場
			MellowHorns 圓潤法國號	0	119	62	Regular 一般
			SoftTrombones 輕柔長號	0	118	61	Live! 現場
			TromboneSection 長號聲部	0	113	58	Regular 一般
			BrassFalls mf JS 銅管減弱中強 JS	8	35	57	S.Art! 超清晰
			Brass f 銅管 強	0	108	62	Live! 現場
			Brass mf 銅管 中強	0	110	62	Live! 現場
			Brass p 銅管 弱	0	111	62	Live! 現場
			SmallBrass 小型銅管	0	120	61	Live! 現場
			SymphonyBrass 交響曲銅管	0	119	61	Live! 現場
			BigBandBrass 爵士大樂團銅管	0	113	62	Regular 一般
			BigBrass 大型銅管	0	121	62	Regular 一般
			BrassCombo 銅管小樂隊	0	115	67	Regular 一般
			BrassHit 銅管齊奏	0	126	62	Regular 一般
BrassSection 銅管分部	0		112	62	Regular 一般		
BreathBrass 呼吸銅管	0		116	61	Regular 一般		
BrightBrass 明亮銅管	0		120	62	Regular 一般		
FullHorns 飽滿法國號	0		114	62	Regular 一般		
HighBrass 高音銅管	0		115	62	Regular 一般		
MellowBrass 圓潤銅管	0		116	62	Regular 一般		
NaturalBrass 天然銅管	0		124	62	Regular 一般		
Sforzando 突強	0		125	62	Regular 一般		
SmallBrass 小型銅管	0		117	62	Regular 一般		
SoftBrass 柔和銅管	0		123	62	Regular 一般		
TrumpetEns 小號合奏	0		122	62	Regular 一般		
HybridComp 混合壓縮	0		119	63	Regular 一般		
Hybrihorn 混合法國號	0		113	61	Regular 一般		
Hybridpad 混合長音	0	114	61	Regular 一般			
PopBrass 流行銅管	0	118	62	Regular 一般			
SynBrass 合成銅管	0	112	63	Regular 一般			
Woodwind 木管	SopranoSax 高音薩克斯風	0	112	65	Regular 一般		
	Flute 長笛	0	112	74	Regular 一般		
	OrchestralFlute 管絃樂長笛	104	0	74	Sweet! 甜美		
	Oboe 雙簧管	0	112	69	Regular 一般		
	OrchestralOboe 管絃樂雙簧管	104	0	69	Sweet! 甜美		
	Clarinet 單簧管	0	112	72	Regular 一般		
	Bassoon 低音管	0	112	71	Regular 一般		
	PopAltoSax 流行中音薩克斯風	104	0	66	Sweet! 甜美		

PSR-SX700

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Legacy 經典 傳承	Woodwind 木管	AltoSax 中音薩克斯風	0	114	66	Sweet! 甜美
		AltoSax 中音薩克斯風	0	112	66	Regular 一般
		Saxophone 薩克斯風	104	0	67	Sweet! 甜美
		SweetTenorSax 甜蜜次中薩克斯風	0	125	67	Sweet! 甜美
		TenorSax 次中音薩克斯風	0	117	67	Sweet! 甜美
		GrowlSax 咆哮薩克斯風	0	118	67	Regular 一般
		TenorSax 次中音薩克斯風	0	112	67	Regular 一般
		BaritoneSax2 上低音薩克斯風2	0	112	68	Regular 一般
		SaxStack 薩克斯風堆疊	0	124	67	Regular 一般
		SaxyMood 薩克斯風情調	0	120	67	Regular 一般
		WoodwindsEns 管樂團	0	113	67	Regular 一般
		ChiffPanFlute 吸氣音排笛	0	113	74	Regular 一般
		EthnicFlute 民族長笛	0	112	76	Regular 一般
	Choir 合唱	BoysChoirAah 少年合唱啊聲	104	8	53	Live! 現場
		BoysChoirOoh 少年合唱嗚聲	104	8	54	Live! 現場
		Choir 合唱	0	112	53	Regular 一般
		UuhChoir 嗚聲合唱	0	115	53	Regular 一般
		AirChoir 悠揚合唱	0	112	55	Regular 一般
		Voices 人聲	0	113	55	Regular 一般
		HahChoir 合唱哈聲	0	114	53	Regular 一般
GospelVoices 福音人聲		0	116	53	Live! 現場	
Humming 哼唱聲		0	118	53	Live! 現場	
Mmh 嗯聲		0	117	53	Live! 現場	
VoxHumana 人聲合唱		0	112	54	Regular 一般	
HahPad 哈聲長音		0	116	95	Regular 一般	
Sunbeam 太陽光		0	123	89	Regular 一般	
Pad 長音		AngelVibes 天使共鳴	0	114	99	Regular 一般
		Atmosphere 氣氛	0	112	100	Regular 一般
		BrightSawPad 明亮鋸齒波長音	0	113	91	Regular 一般
		Bubblespace 泡泡空間	0	113	102	Regular 一般
	CyberPad 電子長音	0	113	100	Regular 一般	
	DigitalPad 數位鋸齒波	0	115	94	Regular 一般	
	Disclosure 揭露	0	116	90	Regular 一般	
	FarEast 遠東	0	112	98	Regular 一般	
	HipaStrings 高通絃樂	0	114	96	Regular 一般	
	Insomnia 失眠	0	113	95	Regular 一般	
	Mediterrain 地中海	0	114	100	Regular 一般	
	Millennium 千禧年	0	117	89	Regular 一般	
	Mystery 神秘	0	113	98	Regular 一般	
	Symbiont 共生體	0	113	89	Regular 一般	
	TimeTravel 時空旅行	0	116	89	Regular 一般	
	VelocityAshrami 力度	0	116	102	Regular 一般	
	AnalogSwell 類比增強	0	119	96	Regular 一般	
	Area51 51區	0	112	90	Regular 一般	
	BrightOber 明亮上聲部	0	113	96	Regular 一般	
	DarkMoon 暗月	0	113	90	Regular 一般	
	DarkPad 深沉長音	0	118	96	Regular 一般	
	Dunes 沙丘	0	114	90	Regular 一般	
	Equinox 秋分	0	112	95	Regular 一般	
	EveningStars 晚星	0	117	102	Regular 一般	
	Fantasia 幻想	0	112	89	Regular 一般	
	GlassPad 玻璃長音	0	114	94	Regular 一般	
	GoldenAge 黃金年代	0	115	89	Regular 一般	
	Ionosphere 電離層	0	115	95	Regular 一般	
	MellowPad 圓潤長音	0	117	96	Regular 一般	
	Messenger 信使	0	116	96	Regular 一般	
	NeoWarmPad 新溫暖長音	0	115	90	Regular 一般	
	OberSweep 上聲部掃掠	0	115	96	Regular 一般	
	PsychoPad 瘋狂長音	0	118	102	Regular 一般	
	S&H Groove S&H律動	0	115	102	Regular 一般	
	Sirius 天狼星	0	114	102	Regular 一般	
	Skydiver 高空跳傘	0	112	102	Regular 一般	
	Solaris 索拉力星	0	114	95	Regular 一般	
	Wave2001 波浪 2001	0	112	96	Regular 一般	
	XenonPad 氙長音	0	112	92	Regular 一般	
	DX Pad DX長音	0	112	93	Regular 一般	
	Stargate 星際奇兵	0	114	89	Regular 一般	
	MagicBell 魔法鐘聲	8	32	121	S.Art! 超清晰	
	Synth 合成器	Adrenaline 快感爽颯	0	113	85	Regular 一般
		AeroLead 空氣主奏	0	112	84	Regular 一般
		Analogon 類比	0	115	82	Regular 一般
		AttackSaw 起音鋸齒波	0	126	82	Regular 一般
		BigLead 大主奏	0	113	82	Regular 一般
BleepLead 短促響亮主奏		104	0	85	Regular 一般	

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Legacy 經典 傳承	Synth 合成器	BrassHit 銅管齊奏	0	113	56	Regular 一般
		BrassyLead 銅管風主奏	104	5	63	Regular 一般
		BrightMini 明亮迷你	0	125	81	Regular 一般
		Fargo 法哥	0	119	82	Regular 一般
		FireWire 火線	0	116	82	Regular 一般
		FlangeFilter 迴旋濾波	104	2	82	Regular 一般
		FusionLead 融合主奏	104	15	82	Regular 一般
		HiBias 海拜爾	0	116	81	Regular 一般
		HipLead 嘻主奏	0	113	81	Regular 一般
		HopLead 哈主奏	0	117	81	Regular 一般
		Impact 衝擊	0	113	88	Regular 一般
		MiniLead 迷你主奏	0	114	81	Regular 一般
		SawLead 鋸齒波主奏	0	112	82	Regular 一般
		Skyline 天際線	0	115	85	Regular 一般
		SoftMini 柔和迷你	0	124	81	Regular 一般
		SoftSaw 柔和鋸齒波	104	16	82	Regular 一般
		SquareLead 方波主奏	0	112	81	Regular 一般
		SubLead 超低音主奏	104	0	81	Regular 一般
		TechLead 電子主奏	0	117	85	Regular 一般
		Tekline 電子線狀	0	116	85	Regular 一般
		TinyLead 小主奏	0	118	81	Regular 一般
		TrumpetSaw 小號鋸齒波	0	125	82	Regular 一般
		VinylLead 黑膠唱片主奏	0	115	81	Regular 一般
		Warp 彎曲	0	117	82	Regular 一般
		Attack 起音	104	4	82	Regular 一般
		CrystalEyes 清澈眼眸	0	125	89	Regular 一般
		MelodyMaker 旋律製造	0	117	90	Regular 一般
		Padbells 長音主奏	0	126	89	Regular 一般
		PanLead 左右相位主義	0	122	81	Regular 一般
		PercSquare 打擊方波	0	123	81	Regular 一般
		PopLead 流行主奏	0	120	81	Regular 一般
		Portatone 電子琴	0	112	85	Regular 一般
		ProLead 專業主奏	0	113	84	Regular 一般
		ResonantClavi 共鳴古鋼琴	104	2	91	Regular 一般
		Stardust 星塵	0	112	99	Regular 一般
		StringBells 絃樂鐘聲	0	124	89	Regular 一般
		SunBell 太陽鐘	0	113	99	Regular 一般
		BigTune 大曲	0	118	90	Regular 一般
		Nomad 游牧	104	1	105	Regular 一般
		Blaster 爆裂	0	114	82	Regular 一般
		ChorusSawLead 合奏鋸齒波主奏	104	10	82	Regular 一般
		FunkyLead 放克主奏	0	121	82	Regular 一般
		LFO Pad LFO長音	0	104	102	Regular 一般
		LFO Sync1 LFO合成 1	0	108	102	Regular 一般
		LFO Sync2 LFO合成 2	0	107	102	Regular 一般
		LFO Sync3 LFO合成 3	0	109	102	Regular 一般
		LFO Sync4 LFO合成 4	0	106	102	Regular 一般
LFO Sync5 LFO合成 5	0	105	102	Regular 一般		
OrbitSine 軌道正弦波	0	126	81	Regular 一般		
Paraglide 飛行傘	0	114	85	Regular 一般		
Robolead 機器人主奏	0	124	82	Regular 一般		
TalkModLead 語音調變主奏	104	0	88	Regular 一般		
TechGlide 電子滑行	104	14	82	Regular 一般		
UnderHeim 溫德罕	0	112	88	Regular 一般		
TranceLead 迷幻主奏	0	121	81	Regular 一般		
Percussion 打擊樂器	Vibraphone 顫音琴	0	112	12	Regular 一般	
	Marimba 馬林巴木琴	0	112	13	Regular 一般	
	Xylophone 木琴	0	112	14	Regular 一般	
	Glockenspiel 鐘琴	0	112	10	Regular 一般	
DrumKit 鼓組	StandardKit1 標準鼓組1	127	0	1	Live! Drums 現場鼓組	
	StandardKit2 標準鼓組2	127	0	2	Live! Drums 現場鼓組	
	RockKit 搖滾套組	127	0	17	Drums 鼓組	
	BrushKit 鼓刷套組	127	0	41	Live! Drums 現場鼓組	
	ArabicKit2 阿拉伯套組 1	126	0	36	SFX 特效	
	SFX Kit1 特效套組 1	126	0	1	SFX 特效	
	SFX Kit2 特效套組 2	126	0	2	SFX 特效	
Mega Voice 極佳 音色	A.Guitar 木吉他	NylonGuitar 尼龍絃吉他	8	0	1	MegaVoice 極佳音色
		SteelGuitar 鋼絃吉他	8	0	2	MegaVoice 極佳音色
		12StringGuitar 12絃吉他	8	1	3	MegaVoice 極佳音色
	E.Guitar 電吉他	HiStringGuitar 高絃電吉他	8	0	3	MegaVoice 極佳音色
		CleanGuitar 清音吉他	8	0	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageFinger 50年代復指彈	8	4	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageFingerSlap 50年代復古指彈擊絃	8	5	4	MegaVoice 極佳音色
SolidGuitar1 實心吉他 1	8	1	4	MegaVoice 極佳音色		

音色一覽表

PSR-SX700

類別	次類別	音色名稱	音色編號			音色類型
			MSB#	LSB#	PC# (1-128)	
Mega Voice 極佳音色	E.Guitar 電吉他	SolidGuitar2 實心吉他 2	8	2	4	MegaVoice 極佳音色
		SingleCoilGuitar 單線圈吉他	8	3	4	MegaVoice 極佳音色
		SlapAmpGuitar 擊絃音箱吉他	8	8	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintagePick 50年代復古彈片	8	6	4	MegaVoice 極佳音色
		50sVintageSlap 50年代復古擊絃	8	7	4	MegaVoice 極佳音色
		JazzGuitar 爵士吉他	8	0	7	MegaVoice 極佳音色
		DistortionGuitar 失真吉他	8	0	6	MegaVoice 極佳音色
		OverdriveGuitar 超載電吉他	8	0	5	MegaVoice 極佳音色
	Bass 貝斯	AcousticBass 原聲貝斯	8	0	17	MegaVoice 極佳音色
		ElectricBass 電貝斯	8	0	18	MegaVoice 極佳音色
		PickBass 彈片貝斯	8	0	19	MegaVoice 極佳音色
		VintageFlat 復古扁音	8	2	18	MegaVoice 極佳音色
		VintagePick 復古彈片	8	1	19	MegaVoice 極佳音色
		VintageRound 復古圓音	8	1	18	MegaVoice 極佳音色
		FretlessBass 無琴格貝斯	8	0	20	MegaVoice 極佳音色
	Strings 絃樂	ClassicalStrings 古典絃樂	8	1	49	MegaVoice 極佳音色
		SeattleStrings 西雅圖絃樂	8	1	50	MegaVoice 極佳音色
		LargeStrings 大型絃樂團	8	0	50	MegaVoice 極佳音色
		SmallStrings 小型絃樂團	8	0	49	MegaVoice 極佳音色
	Brass 銅管	Trumpet 小號	8	0	65	MegaVoice 極佳音色
Brass 銅管		8	0	57	MegaVoice 極佳音色	
Woodwind 木管	TenorSax 次中音薩克斯風	8	0	83	MegaVoice 極佳音色	

風格一覽表

PSR-SX900

類別	風格名稱
Pop&Rock 流行搖滾	SkyPop 高空流行
	KissDancePop 輕歌舞曲流行
	DancehallPop 舞廳流行
	BoyBandPop 男團流行
	ReggaetonPop 雷鬼流行
	CanadianRock 加拿大搖滾
	UK SoftRock 英國柔和搖滾
	16BeatRock 16拍搖滾
	StadiumRock 體育場搖滾
	GrungeRock 龐克搖滾
	SongwriterBallad 作曲家抒情
	UnpluggedBallad 不插电搖滾
	6-8GuitarBallad 6-8拍吉他抒情
	12-8PopBallad 12-8拍流行抒情
	SoulfulBallad 靈魂抒情
	CountryFolk8Beat 鄉村民謠8拍
	CountryFolkUpbeat 鄉村民謠弱拍
	CountrySongwriter 鄉村作曲家
	NashvillePop 納許維爾流行
	NashvilleRock 納許維爾搖滾
	US ElectroPop 英國電子流行
	US FolkPop 英國民謠流行
	US SingerPop 英國歌手流行
	CanadianTeenPop 加拿大10代流行
	90sAussiePop 90年代澳洲流行
	70sHardRock 70年代硬式搖滾
	70sShuffleRock 70年代鬼步搖滾
	70sStraightRock 70年代新搖滾
	80sClassicRock 80年代經典搖滾
	80sPowerRock 80年代威勁搖滾
	IrishPopBallad 愛爾蘭流行抒情
	SmoothPopBallad 悅耳流行抒情
	16BeatBallad 16拍情歌
	PianoBallad 鋼琴情歌
	90s8BeatBallad 90年代8拍抒情
	US CountryPop 美國鄉村流行
	CountryPopDuo 鄉村流行二重唱
	CalifornianCountry 加州鄉村
	CountryPop 鄉村流行
	CountryHits 鄉村金曲
	UK FolkPop 英國民謠流行
	BritPopSwing 英式流行搖擺
	90sGuitarPop 90年代吉他流行
	CrazyPop 瘋狂流行
	ReggaetonSlowJam 雷鬼頓慢速即興
80sEdgyRock 80年代前衛搖滾	
80sRockDiva 80年代搖滾舞孃	
90sRockBallad 90年代搖滾情歌	
OrchRockBallad1 管絃樂搖滾抒情1	
OrchRockBallad2 管絃樂搖滾抒情2	
UnpluggedPop 不插电流行	
LoveSong 情歌	
6-8ChartBallad 6-8拍流行榜抒情	
BoyBandBallad 男團抒情	
ModernPopBallad 摩登流行抒情	
90s US ChartBallad 90年代流行榜抒情	
CountryFolkBallad 鄉村民謠抒情	
CountryBallad1 鄉村抒情1	
CountryBallad2 鄉村抒情2	
CountryBallad3 鄉村抒情3	
Live8Beat 現場8拍	
PopEvergreen 流行長青	
00sBoyBand 00年代男團	
IrishPopRock 愛爾蘭流行搖滾	
WestCoastPop 西岸流行	
6-8Rock 6-8拍搖滾	
RockShuffleFast 搖滾鬼步快速	
80sRockBeat 80年代搖滾節奏	
80sSynthRock 80年代合成器搖滾	
PowerRock 威勁搖滾	
PowerBallad 威勁情歌	
VocalPopBallad 人聲流行抒情	
Acoustic8BtBallad 原聲8拍抒情	
PopRockShuffle 流行搖滾鬼步	
90sPopShuffle 90年代流行鬼步	
Country8Beat1 鄉村8拍1	

類別	風格名稱	
Pop&Rock 流行搖滾	Country8Beat2 鄉村8拍2	
	Country8Beat3 鄉村8拍3	
	CountryBeat 鄉村節拍	
	CountryShuffle 鄉村鬼步舞	
	90sDancePop 90年代舞曲流行	
	FunkPopRock 放克流行搖滾	
	ChartPianoShuffle 排行榜鋼琴鬼步	
	ContempGtrPop 當代吉他流行	
	CountryRock 鄉村搖滾	
	ElectroRock 電子搖滾	
	BritRockPop 英式流行搖滾	
	StandardRock 標準搖滾	
	AcousticRock 原聲搖滾	
	6-8BalladRock 6-8拍情歌搖滾	
	ModernPickin' 現代彈撥	
	CountryStrummin' 鄉村撥絃	
	CountryStraits 新鄉村	
	TopChartCountry 排行榜首鄉村	
	Country2-4 鄉村2-4拍	
	CountrySingalong 鄉村卡拉	
	Dance 舞曲	PartyAnthem 派對國歌
		ClubReggaeton 夜店雷鬼
		Dubstep 迴響貝斯
		DanceFloor 舞池
		DangerDance 危險舞曲
		80sMonsterHit 80年代野獸熱門
		80sTeenDisco 80年代10代迪斯可
		80sEuroPop 80年代歐洲流行
		80sSynthPop 80年代合成流行
		80sClassic6-8 80年代經典6-8拍
		ElectroPop 電子流行
		EDM Anthem EDM國歌
Slow'n'Swingin' 慢速搖擺		
ChartEDM 排行榜EDM		
ElectroHouse 電子浩室		
ClassicalPop 經典流行		
RetroSoul 復古靈魂樂		
90sPopBallad 80年代流行抒情		
Cool8Beat 超酷8拍		
Wonder8Beat 奇幻8拍		
ClubMixDJ 夜店混音 DJ		
FrenchDJ 法國 DJ		
ReggaetonDJ 雷鬼頓 DJ		
MinimalElectro 極簡電音		
NatureHipHop 自然嘻哈		
80sRetroDisco 80年代復古迪斯可		
80sBritishPop 80年代英國流行		
80sSynthDuo 80年代合成二重唱		
80sFunkIcon 80年代放克代表		
80sPopBallad 80年代流行抒情		
StreetBeatbox 街頭人聲節奏		
BigRoom 大舞廳		
US ClubDance 英國夜店舞曲		
ClubDance1 夜店舞曲 1		
ClubDance2 夜店舞曲 2		
Up-tempo8Beat 快節奏8拍		
Swedish8BeatPop 瑞典8拍流行		
SwedishPopShuffle 瑞典流行鬼步		
SynthPop 合成流行		
80sBoyBand 80年代男團		
EuroTrance 歐洲迷幻		
RetroDance 復古舞曲		
ClubHouse 夜店浩室		
DreamDance 夢幻舞曲		
GlobalDJs 全球DJ		
70sDisco1 70年代迪斯可 1		
70sDisco2 70年代迪斯可 2		
DiscoSurvival 迪斯可生存		
70sSpanishDisco 70年代西班牙迪斯可		
70sDiscoFunk 70年代迪斯可放克		
TrancePop 迷幻流行		
Electronica 電音百匯		
ModernHipHop 現代嘻哈		
FunkyHouse 放克浩室		
DirtyPop Dirty 流行		
80sDivaBallad 80年代女歌手情歌		

類別	風格名稱	
Dance 舞曲	80sGuitarPop 80年代吉他流行	
	80s8Beat 80年代8拍	
	80sPianoBallad 80年代鋼琴抒情	
	80sAnalogBallad 80年代類比情歌	
	ClubHouse 夜店浩室	
	MiamiHouse 邁阿密浩室	
	ElectroHouse 電子浩室	
	GangstaHouse 幫派浩室	
	GrindHouse 親密浩室	
	PianoHouse 鋼琴浩室	
	ElectroStep 電音舞步	
	Eurodance1 歐洲舞曲1	
	Eurodance2 歐洲舞曲2	
	TropicalHouse 熱帶浩室	
	FrenchClub 法國夜店	
	Ibiza2010 伊比薩2010	
	CountryStraits 新鄉村	
	Chillout1 弛放 1	
	Chillout2 弛放 2	
	70sGlamPiano 70年代華麗鋼琴	
	70s8BeatBallad 70年代8拍抒情	
	DiscoChocolate 迪斯可巧克力	
	PhillyDisco 費城迪斯可	
	FunkDisco 放克迪斯可	
	ChillPerformer 弛放演出者	
	CloudyBay 多雲海灣	
	NightWalk 夜晚漫步	
	Play4Sofa 沙發音樂	
	AngelSun 天使太陽	
	80sDiscoBeat 80年代迪斯可節奏	
	6-8ClassicSynth 6-8拍經典合成	
	PopWaltz 流行圓舞曲	
	90sDisco 90年代迪斯可	
	HipHop 嘻哈	
	TurkishEuro 土耳其歐洲	
	R&B 節奏藍調	Mr.Soul 靈魂先生
		SoulShuffle 靈魂鬼步
		SoulSupreme 靈魂至上
		DetroitPop 底特律流行
		MotorCity 馬達城市
		60sBlueEyedSoul 60年代藍眼睛靈魂
		60sShadowedPop 60年代影子流行
		60sVintageRumba 60年代復古倫巴
		60sOrganBallad 60年代管風琴抒情
		60sChartSwing 60年代排行榜搖擺
LovelyShuffle 優雅鬼步		
FranklySoul 坦率靈魂		
6-8SoulBallad 6-8拍靈魂抒情		
UK Soul 英國靈魂		
DetroitBeat 底特律擊拍		
60sRisingPop 60年代新興流行		
60sUnderground 60年代地下		
60sPianoPop 60年代鋼琴流行		
60s8Beat 60年代8拍		
60sVintagePop 60年代復古經典流行		
SlowBlues 慢藍調		
BluesRock 藍調搖滾		
BluesShuffle 藍調鬼步		
CountryBlues 鄉村藍調		
FunkyShuffle 放克鬼步		
Rock&Roll 搖滾		
50sRock&Roll 50年代搖滾		
60sRock&Roll 60年代搖滾		
Rock&RollJive 搖滾&捷舞		
Rock&RollShuffle 搖滾鬼步		
JustRnB 純節奏藍調		
R&B Shuffle 節奏藍調鬼步		
KoolShuffle 庫爾鬼步		
FusionShuffle 融合鬼步舞		
70sCoolBallad 70年代超酷情歌		
OldiesRock&Roll 老調R&R		
Twist 扭扭		
Skiffle 噱音爵士		
PianoBoogie 鋼琴不羈		
BlueberryBlues 藍莓藍調		
80sSmoothBallad 80年代悅耳情歌		

類別	風格名稱	
R&B 節奏藍調	90sSmoothBallad 90年代悅耳抒情	
	R&B SoulBallad 節奏藍調靈魂情歌	
	CoolR&B 酷節奏藍調	
	R&B SlowBallad 節奏藍調慢情歌	
	60sSuperGroup 60年代超級樂團	
	60sBigHit 60年代金曲	
	60sVintageRock 60年代復古搖滾	
	60sPopRock 60年代流行搖滾	
	VintageGuitarPop 復古吉他流行	
	AmazingGospel 奇異福音	
	HollywoodGospel 好萊塢福音	
	GospelSwing 福音搖擺	
	GospelBallad 福音抒情	
	SouthernGospel 南方福音	
	SurfRock 衝浪搖滾	
	BeachRock 海灘搖滾	
	Classic8Beat 經典8拍	
	6-8SlowRock 6-8拍慢搖滾	
	BubblegumPop 泡泡糖流行	
	Worship6-8 禮拜6-8拍	
	WorshipSoul 禮拜慢速	
	GospelBrothers 福音弟兄	
	GospelSisters 福音姊妹	
	SoulBallad 靈魂抒情	
	JazzFunk 爵士放克	
	JazzFusion 爵士融合	
	70sScatLegend 70年代擬聲傳說	
	70sChartSoul 70年代排行榜靈魂樂	
	LiveSoulBand 現場靈魂樂團	
	FunkPop 放克流行	
	Jazz 爵士	BigBandSwing 爵士大樂團搖擺
		BigBandJazz 大樂團爵士
		ClassicBigBand 經典大樂團
		ModernBigBand 現代大樂團
		BigBandBallad 大樂團抒情
		OrchestralSwing1 管絃樂團搖擺1
		OrchestralSwing2 管絃樂團搖擺2
		Orchestral6-8 管絃6-8拍
		PartyAGogo 派對阿哥哥
		HappyBeat 歡快節奏
		AcousticJazz 原聲爵士
		CoolPianoJazz 超酷鋼琴爵士
		InstrumentalJazz 器樂爵士
		CoolSwing 超酷搖擺
		CoolJazzBallad 超酷爵士情歌
DreamyBallad 夢幻情歌		
EasyBallad 簡單情歌		
EpicBallad 超經典情歌		
Orchestral12-8 管絃樂團12-8拍		
Tijuana 提堪納		
JazzOrganGroove 爵士管風琴律動		
JazzOrganCombo 爵士管風琴綜合		
JazzGuitarClub 爵士吉他夜店		
OrchBigBand1 管絃大樂團 1		
OrchBigBand2 管絃大樂團 2		
70sPopDuo1 70年代流行二重唱1		
70sPopDuo2 70年代流行二重唱2		
70sEasyPop 70年代簡單流行		
70sChartBallad 70年代排行榜情歌		
EasySwing 簡單搖擺		
TradPianoJazz 傳統鋼琴爵士		
TradPianoBallad 傳統鋼琴情歌		
ManhattanSwing 曼哈頓搖擺		
FastJazz 快速爵士		
CoolJazzWaltz 超酷圓舞曲		
EasyPop 簡單流行		
EasyListening 簡單聆聽		
MidnightSwing 午夜搖擺		
40sSwingBallad 40年代搖擺情歌		
EuroPopOrgan 歐洲流行管風琴		
SlowJazzWaltz 慢爵士圓舞曲		
MediumJazzWaltz 中爵士圓舞曲		
FrenchJazz 法國爵士		
AfroCuban 非洲風古巴		
FiveFour 5-4拍		
OrganSwing 管風琴搖擺		

PSR-SX900

類別	風格名稱	
Jazz 爵士	OrganBossa 管風琴波薩	
	RomanticWaltz 浪漫華爾茲	
	8BeatAdria 8拍亞德里亞	
	Easy8Beat 簡單8拍	
	BigBandFast1 爵士大樂團快 1	
	BigBandFast2 爵士大樂團快 2	
	BigBandMedium 爵士大樂團中速	
	Swingin'BigBand 搖擺大樂團	
	BigBandShuffle 大樂團鬼步	
	CountrySwing 鄉村搖擺	
	Hawaiian 夏威夷	
	Dixieland 早期爵士樂	
	Ragtime 繁音拍爵士	
	JumpJive 跳搖捷舞	
Latin 拉丁	Reggaeton1 雷鬼頓1	
	Reggaeton2 雷鬼頓2	
	PopCha-Cha 流行恰恰	
	RockCha-Cha 搖滾恰恰	
	FastCha-Cha 快速恰恰	
	CoolBossa 超酷波薩	
	BossaBrazil 波薩巴西	
	LoungeBossa 沙發酒吧波薩	
	SlowBossa 慢波薩	
	BossaNova 波薩諾瓦	
	CubanCha-Cha 古巴恰恰	
	Bachata 巴恰達舞	
	PopBachata 流行巴恰達	
	PopCumbia 流行昆比亞	
	Axe Axe	
	SambaRio 森巴里歌	
	SambaReggae 森巴雷鬼	
	SalsaGranCiclón GranCiclón 驕莎	
	RumbaFlamenco 倫巴佛朗明哥	
	TangoFlamencos 探戈佛朗明哥	
	LatinPartyPop 拉丁派對流行	
	80sBrazilianPop 80年代巴西流行	
	EuroPopMambo 歐洲流行曼波	
	LiveMerengue 現場梅倫格舞	
	BrazilianBossa 巴西波薩	
	Parranda 非洲原住民音樂劇	
	Forro 呼嚕	
	Joropo Joropo	
	CubanSon 古巴小子	
	Guajira 瓜希拉	
	Guaguanco 瓜碗勾	
	Salsa 驕莎	
	BoleroLento 波麗露緩板	
	GuitarRumba 吉他倫巴	
	JazzSamba 爵士桑巴	
	PopLatin 流行拉丁	
	PopBossa 流行波薩	
	PopLatinBallad 流行拉丁情歌	
	SheriffReggae 警長雷鬼	
	HappyReggae 快樂雷鬼	
	Ballroom 舞廳	FinalWaltz 終曲華爾茲
		VocalWaltz 人聲華爾茲
		EnglishWaltz 英國圓舞曲
		SlowWaltz 慢速華爾茲
		Jive 捷舞
		Quickstep1 快步舞1
Quickstep2 快步舞2		
SlowFoxtrot1 慢速狐步1		
SlowFoxtrot2 慢速狐步2		
VocalFoxtrot 人聲狐步		
Cha-Cha 恰恰		
Samba 森巴		
Rumba 倫巴		
Beguine Beguine		
Tango 探戈		
Pasodoble 鬥牛舞		
Foxtrot 狐步		
SwingFox 搖擺狐步		
Charleston 查爾斯頓		
OrganQuickstep 管風琴快步舞		
OrganCha-Cha 管風琴恰恰		
OrganSamba 管風琴森巴		

類別	風格名稱	
Ballroom 舞廳	OrganRumba 管風琴倫巴	
	Movie& Show 電影 & 節目	Gunslinger 持槍者
		WildWest 狂野西部
		SecretService 秘動局
		Sci-FiMarch 科幻進行曲
		MovieSoundtrack 電影原聲帶
		OnBroadway 百老匯
		MovieHorns 電影法國號
		EtherealMovie 空靈電影
		EtherealVoices 空靈人聲
		MovieClassic 電影經典
		AnimationFantasy 動畫夢幻
		AnimationBallad 動畫情歌
		IcyBallad 冰冷情歌
		MoviePanther 電影豹
		BlockbusterBallad 大片情歌
		VienneseWaltz 維也納圓舞曲
		OrchPopClassics 管絃樂流行經典
		StringAdagio 絃樂慢板
	Moonlight6-8 月光6-8拍	
	OrchestralPolka 管絃樂波卡	
	MovieDisco 電影迪斯科	
	SaturdayNight 週六夜	
	70sTV Theme 70年代電視主題曲	
	80sMovieBallad 80年代電影情歌	
	MovieBallad 電影情歌	
	6-8March 6-8拍進行曲	
	US March 美國進行曲	
	OrchestralMarch 管絃進行曲	
	BaroqueAir 巴洛克歌謠	
	GreenFantasia 綠色幻想曲	
	80sChristmas 80年代聖誕	
	ChristmasBallad 聖誕抒情	
	ChristmasSwing 聖誕搖擺	
	ChristmasWaltz 聖誕圓舞曲	
	OrganHymn 讚美詩管風琴	
	MovieSwing1 電影搖擺 1	
	MovieSwing2 電影搖擺 2	
	PopMusical 流行音樂劇	
	It'sShowtime 開演時間	
TapDanceSwing 踢踏舞搖擺		
OrchMovieBallad 管絃樂電影抒情		
BroadwayBallad 百老匯情歌		
GuitarSerenade 吉他小夜曲		
Enter-tainer 娛樂音樂	DreamSchlager 德語夢幻	
	FantasyFox 幻想狐步	
	ApresSkiParty 滑雪後派對	
	PopRumba 流行倫巴	
	SchlagerRock 德語流行搖滾	
	AlpenSchlager 阿爾卑斯德語流行	
	VolksDance 民謠舞曲	
	OktoberRockHit 十月搖滾熱門	
	VolksSchlager 德語民謠	
	SchlagerFox 德語流行狐步	
	YoungFox 青春狐步	
	YoungBallad 青春情歌	
HelloShuffle 哈囉鬼步		
World 世界音樂	ModernSchlager 現代德語流行	
	SchlagerPop 德語流行金榜	
	SchlagerBeat 德語流行擊拍	
	SchlagerAlp 德語流行阿爾卑斯	
	SchlagerRumba 德語流行倫巴	
	Schlager6-8 德語流行6-8拍	
	SchlagerFever 德語流行狂熱	
	AlpenBallad1 阿爾卑斯情歌1	
	AlpenBallad2 阿爾卑斯情歌2	
	PartyPolka 派對波卡	
	SchlagerPolka 德語流行波卡	
	SchlagerPalace 德語流行宮殿	
	PolkaPop 波卡流行	
	SchlagerShuffle 德語流行鬼步	
	SchlagerSamba 德語流行森巴	
	DiscoFox 迪斯科狐步	
	DiscoFoxRock 迪斯科狐步搖滾	
	GermanRock 德國搖滾	
	SchlagerWaltz 德語流行圓舞曲	
	MallorcaParty 馬洛卡派對	
	MallorcaDisco 馬洛卡迪斯可	
	PartyArena 體育場派對	
	SoftSchlager 輕柔德語流行	
	ApresSkiHit 滑雪後派對金曲	
	SynthPopDuo 合成流行二重唱	
	Rumbalsland 倫巴島	
	70sFrenchHit 70年代法語金曲	
	SingalongDanceBand 卡拉舞曲樂團	
SingalongPiano 卡拉鋼琴		
PubPiano 酒吧鋼琴		
Hoedown 美國二拍子民俗舞		
Bluegrass 藍草		
CountryWaltz 鄉村圓舞曲		
ModCeltic4-4 現代凱爾提克4-4拍		
ModCeltic6-8 現代凱爾提克6-8拍		
OberkainerPolka1 澳柏克萊納波卡1		
OberkainerPolka2 澳柏克萊納波卡2		
ZitherPolka 齊特琴波卡		
OberkainerWaltz1 澳柏克萊納華爾茲1		
OberkainerWaltz2 澳柏克萊納華爾茲2		
SaeidyPop Saeidy 流行		
Saeidy Saeidy		
WehdaSaghira 中東慢板節奏		
Laff Laff		
ArabicEuro 阿拉伯歐洲		
ModernDangdut1 現代當杜特 1		
ModernDangdut2 現代當杜特 2		
Keroncong 印尼民謠		
Bhangra 班格拉		
Bhajan 拜讚歌		
ScottishJig 蘇格蘭吉格		
ScottishReel 蘇格蘭雙人舞		
ScottishStrathspey 蘇格蘭斯特拉斯貝舞		
ScottishPolka 蘇格蘭波卡		
ScottishWaltz 蘇格蘭華爾茲		
BrassBand 銅管樂團		
IrishHymn 愛爾蘭頌歌		
CelticDance3-4 凱爾提克舞曲3-4拍		
CelticDance 凱爾提克舞曲		
IrishDance 愛爾蘭舞		
Jing Ju Jie Zou 京劇節奏		
Xi Qing Luo Gu 喜慶鑼鼓		
Duranguense 杜蘭根塞		
Grupera 墨西哥民俗樂		
MalufFunk 機械放克		
ScandSlowRock 斯堪地那維亞慢搖滾		
ScandCountry 斯堪地那維亞鄉村		
ScandBugg 斯堪地那維亞格		
ScandShuffle 斯堪地那維亞鬼步		
ScandWaltz 斯堪地那維亞圓舞曲		
FrenchMusette 法國風笛舞		
FrenchWaltz 法國圓舞曲		
Tarantella 塔朗泰拉		
Sirtaki 希臘希塔基		
MexicanDance 墨西哥舞		
BohemianWaltz 波希米亞圓舞曲		
GermanWaltz 德國圓舞曲		
ItalianWaltz 義大利圓舞曲		
ItalianMazurka 義大利馬廝卡		
MariachiWaltz 墨西哥街頭圓舞曲		
Flamenco 佛朗明哥		
SpanishPaso 西班牙帕索		
US MarchingBand 美國行進樂隊		
GermanMarch1 德國進行曲 1		
GermanMarch2 德國進行曲 2		
AlpenLand 阿爾卑斯地		
FolkSongDuo 民俗歌二重		
FolkPop 民俗流行		

PSR-SX700

類別	風格名稱
Pop&Rock 流行搖滾	SongwriterBallad 作曲家抒情
	UnpluggedBallad 不插電抒情
	6-8GuitarBallad 6-8拍吉他抒情
	12-8PopBallad 12-8拍流行抒情
	SmoothPopBallad 悅耳流行抒情
	CanadianRock 加拿大搖滾
	16BeatRock 16拍搖滾
	GrungeRock 嘈雜搖滾
	70sHardRock 70年代硬式搖滾
	70sShuffleRock 70年代舞步搖滾
	DancehallPop 舞廳流行
	US FolkPop 英國民謠流行
	US SingerPop 英國歌手流行
	ReggaetonPop 雷鬼頓流行
	ReggaetonSlowJam 雷鬼頓慢速即興
	CountrySongwriter 鄉村作曲家
	US CountryPop 英國鄉村流行
	CountryPop 鄉村流行
	CountryHits 鄉村金曲
	CountryShuffle 鄉村鬼步舞
	IrishPopBallad 愛爾蘭流行抒情
	16BeatBallad 16拍情歌
	PianoBallad 鋼琴情歌
	90s8BeatBallad 90年代8拍抒情
	6-8ChartBallad 6-8拍排行榜抒情
	80sPowerRock 80年代威勁搖滾
	80sEdgyRock 80年代前衛搖滾
	OrchRockBallad1 管絃樂搖滾情歌1
	OrchRockBallad2 管絃樂搖滾情歌2
	90sRockBallad 90年代搖滾情歌
	US ElectroPop 英國電子流行
	CanadianTeenPop 加拿大10代流行
	UK FolkPop 英國民謠流行
	BritPopSwing 英式流行搖擺
	90sGuitarPop 90年代吉他流行
	CountryBallad1 鄉村抒情1
	CountryBallad2 鄉村抒情2
	CountryBallad3 鄉村抒情3
	Country8Beat1 鄉村8拍1
	Country8Beat2 鄉村8拍2
	UnpluggedPop 不插電流行
	ChartPianoShuffle 排行榜鋼琴鬼步
	PopRockShuffle 流行搖滾鬼步
	WestCoastPop 西岸流行
	FunkPopRock 放克流行搖滾
	6-8Rock 6-8拍搖滾
	RockShuffleFast 搖滾鬼步舞快板
	80sRockBeat 80年代搖滾節奏
	80sSynthRock 60年代合成器搖滾
	PowerRock 威勁搖滾
	Live8Beat 現場8拍
	ModernPopBallad 現代流行情歌
	LoveSong 情歌
	PowerBallad 威勁情歌
	Acoustic8BtBallad 原聲8拍情歌1
CountryBeat 鄉村節拍	
ModernPickin' 現代彈撥	
CountryStrummin' 鄉村撥絃	
TopChartCountry 排行榜首鄉村	
Country2-4 鄉村2-4拍	
CountrySingalong 鄉村卡拉	
CountryRock 鄉村搖滾	
BritRockPop 英式流行搖滾	
StandardRock 標準搖滾	
AcousticRock 原聲搖滾	
6-8BalladRock 6-8拍情歌搖滾	
ContempGtrPop 當代吉他流行	
Dance 舞曲	ClubReggaeton 夜店雷鬼頓
	Slow'n'Swingin' 慢速搖擺
	ChartEDM EDM排行榜
	ClubMixDJ 夜店混音DJ
	FrenchDJ 法國DJ
	ClassicalPop 經典流行
	Cool8Beat 超酷8拍
	Wonder8Beat 奇幻8拍
	90sPopBallad 90年代流行抒情

類別	風格名稱	
Dance 舞曲	RetroSoul 復古靈魂樂	
	ReggaetonDJ 雷鬼頓DJ	
	MinimalElectro 極簡電音	
	NatureHipHop 自然嘻哈	
	BigRoom 大舞廳	
	EuroTrance 歐洲迷幻	
	60sBigHit 60年代金曲	
	Up-tempo8Beat 快節奏8拍	
	Swedish8BeatPop 瑞典8拍流行	
	SwedishPopShuffle 瑞典流行鬼步	
	70sGlamPiano 70年代華麗鋼琴	
	ClubDance1 夜店舞曲 1	
	ClubDance2 夜店舞曲 2	
	RetroDance 復古舞曲	
	ClubHouse 夜店浩室	
	DreamDance 夢幻舞曲	
	70sDisco1 70年代迪斯可 1	
	70sDisco2 70年代迪斯可 2	
	DiscoSurvival 迪斯可生存	
	70sDiscoFunk 70年代迪斯可放克	
	DiscoChocolate 迪斯可巧克力	
	GlobalDJs 全球DJ	
	TrancePop 迷幻流行	
	Electronica 電音百匯	
	ModernHipHop 現代嘻哈	
	FunkyHouse 放克浩室	
	80sDivaBallad 80年代舞孀抒情	
	80sBoyBand 80年代男團	
	80sGuitarPop 80年代吉他流行	
	80sPianoBallad 80年代鋼琴抒情	
	80sDiscoBeat 80年代迪斯可節奏	
	ClubHouse 夜店浩室	
	MiamiHouse 邁阿密浩室	
	ElectroHouse 電子浩室	
	GangstaHouse 幫派浩室	
	GrindHouse 親密浩室	
	PianoHouse 鋼琴浩室	
	ElectroStep 電音舞步	
	Eurodance1 歐洲舞曲1	
	Eurodance2 歐洲舞曲2	
	TropicalHouse 熱帶浩室	
	ChilloutCafe 弛放咖啡廳	
	Chillout1 弛放 1	
	Chillout2 弛放 2	
	Ibiza2010 伊比薩2010	
	HipHop 嘻哈	
	90sDisco 90年代迪斯可	
	PhillyDisco 費城迪斯可	
	FunkDisco 放克迪斯可	
	SynthPop 合成流行	
	6-8ClassicSynth 6-8拍經典合成	
	ChillPerformer 弛放演出者	
	CloudyBay 多雨海灣	
	NightWalk 夜晚漫步	
	Play4Sofa 沙發音樂	
	AngelSun 天使太陽	
	70s8BeatBallad 70年代8拍抒情	
	80sAnalogBallad 80年代類比情歌	
	TurkishEuro 土耳其歐洲	
	PopWaltz 流行圓舞曲	
	R&B 節奏藍調	Mr.Soul 靈魂先生
		DetroitPop 底特律流行
		DetroitBeat 底特律擊拍
		MotorCity 馬達城市
		LovelyShuffle 優雅鬼步
		60sShadowedPop 60年代影子流行
		60sOrganBallad 60年代管絃樂抒情
		60sPianoPop 60年代鋼琴流行
		60sChartSwing 60年代排行榜搖擺
		60sRisingPop 60年代新興流行
		UK Soul 英國靈魂樂
		FranklySoul 坦率靈魂
		6-8SoulBallad 6-8拍靈魂情歌
		R&B Shuffle R&B鬼步舞
		KoolShuffle 庫爾鬼步
Rock&Roll 搖滾		

類別	風格名稱	
R&B 節奏藍調	60sRock&Roll 60年代搖滾	
	Rock&RollJive 搖滾捷舞	
	Rock&RollShuffle 搖滾鬼步	
	OldiesRock&Roll 老調搖滾	
	SlowBlues 慢藍調	
	BluesRock 藍調搖滾	
	BluesShuffle 藍調鬼步	
	CountryBlues 鄉村藍調	
	FunkyShuffle 放克鬼步	
	60sSuperGroup 60年代超級樂團	
	60s8Beat 60年代8拍	
	60sPopRock 60年代流行搖滾	
	60sVintagePop 60年代復古經典流行	
	VintageGuitarPop 復古吉他流行	
	80sSmoothBallad 80年代悅耳情歌	
	90sSmoothBallad 90年代悅耳情歌	
	R&B SoulBallad 節奏藍調靈魂情歌	
	R&B SlowBallad 節奏藍調慢情歌	
	SoulBallad 靈魂情歌	
	BubblegumPop 泡泡糖流行	
	Skiffle 嗶音爵士	
	Twist 扭扭	
	BlueberryBlues 藍莓藍調	
	PianoBoogie 鋼琴不羈	
	GospelSwing 福音搖擺	
	SouthernGospel 南方福音	
	GospelBrothers 福音弟兄	
	GospelSisters 福音姊妹	
	FunkPop 放克流行	
	Classic8Beat 經典8拍	
	6-8SlowRock 6-8拍慢搖滾	
	LiveSoulBand 現場靈魂樂團	
	70sChartSoul 70年代排行榜靈魂樂	
	JazzFusion 爵士融合	
	Worship6-8 禮拜6-8拍	
	WorshipSlow 禮拜慢速	
	JazzFunk 爵士放克	
	Jazz 爵士	BigBandSwing 爵士大樂團搖擺
		ClassicBigBand 經典大樂團
		ModernBigBand 現代大樂團
		OrchBigBand1 管絃大樂團 1
		OrchBigBand2 管絃大樂團 2
		OrchestralSwing1 管絃樂搖擺1
		OrchestralSwing2 管絃樂搖擺2
		Orchestral6-8 管絃6-8 拍
		Orchestral12-8 管絃樂樂曲12-8拍
		Tijuana 提瓊納
		AcousticJazz 原聲爵士
		CoolPianoJazz 超酷鋼琴爵士
		InstrumentalJazz 器樂爵士
		CoolSwing 超酷搖擺
		CoolJazzBallad 超酷爵士情歌
		EasyListening 簡單聆聽
		EasySwing 簡單搖擺
		EasyBallad 簡單情歌
DreamyBallad 夢幻情歌		
EpicBallad 超經典情歌		
JazzOrganGroove 爵士管風琴律動		
JazzGuitarClub 爵士吉他夜店		
FastJazz 快速爵士		
BigBandFast1 爵士大樂團快 1		
BigBandFast2 爵士大樂團快 2		
EuroPopOrgan 歐洲流行管風琴		
OrganSwing 管風琴搖擺		
OrganBossa 管風琴波薩		
8BeatAdria 8拍亞德里亞		
Easy8Beat 簡單8拍		
CoolJazzWaltz 超酷圓舞曲		
MediumJazzWaltz 中音爵士圓舞曲		
FrenchJazz 法國爵士		
AfroCuban 非洲風古巴		
FiveFour 5-4拍		
70sEasyPop 70年代簡單流行		
70sChartBallad 70年代排行榜情歌		
MidnightSwing 午夜搖擺		
CountrySwing 鄉村搖擺		

類別	風格名稱	
Jazz 爵士	Hawaiian 夏威夷	
	BigBandBallad 大樂團抒情	
	BigBandShuffle 大樂團鬼步	
	JumpJive 跳搖捷舞	
	Dixieland 早期爵士樂	
	Ragtime 繁音拍爵士	
	Latin 拉丁	SambaRio 桑巴里歐
		CubanCha-Cha 古巴恰恰
		FastCha-Cha 快速恰恰
		Reggaeton 雷鬼頓
		80sBrazilianPop 80年代巴西流行
		BrazilianBossa 巴西波薩
		CoolBossa 超酷波薩
		SlowBossa 慢波薩
		BossaNova 波薩諾瓦
PopBossa 流行波薩		
Bachata 巴恰達舞		
PopBachata 流行巴恰達		
Axe Axe		
SambaReggae 森巴雷鬼		
SalsaGranCiclon GranCiclon羅莎		
RumbaFlamenco 倫巴佛朗明哥		
Ballroom 舞廳	LatinPartyPop 拉丁派對流行	
	EuroPopMambo 歐洲流行曼波	
	PopLatin 流行拉丁	
	PopLatinBallad 流行拉丁情歌	
	Parranda 非洲原住民音樂劇	
	Forro 呼嚕	
	Joropo Joropo	
	CubanSon 古巴小子	
	GuitarRumba 吉他倫巴	
	Guajira 瓜希拉	
	Salsa 羅莎	
	BoleroLento 波羅羅緩板	
	SheriffReggae 警長雷鬼	
	HappyReggae 快樂雷鬼	
	FinnWaltz 終曲華爾茲	
	EnglishWaltz 英國圓舞曲	
	Quickstep 快步舞	
	SlowFoxrot 慢速狐步	
	Jive 捷舞	
	Cha-Cha 恰恰	
	Samba 森巴	
	Rumba 倫巴	
	Beguine Beguine	
	Tango 探戈	
	Pasodoble 鬥牛舞	
Charleston 查爾斯頓		
Foxrot 狐步		
SwingFox 搖擺狐步		
OrganQuickstep 管風琴快步舞		
OrganCha-Cha 管風琴恰恰		
OrganSamba 管風琴森巴		
OrganRumba 管風琴倫巴		
Movie&Show 電影 & 節目	Gunslinger 持槍者	
	WildWest 狂野西部	
	SecretService 秘密局	
	Sci-FiMarch 科幻進行曲	
	MovieSoundtrack 電影原聲帶	
	AnimationFantasy 動畫奇幻	
	AnimationBallad 動畫情歌	
	IcyBallad 冰冷情歌	
	EtherealMovie 空靈電影	
	EtherealVoice 空靈人聲	
	VienneseWaltz 維也納圓舞曲	
	OrchPopClassics 管風琴流行經典	
	6-8March 6-8拍進行曲	
	US March 美國進行曲	
	OrchestralMarch 管絃進行曲	
MovieBallad 電影情歌		
80sMovieBallad 80年代電影情歌		
OrchMovieBallad 管絃電影情歌		
BroadwayBallad 百老匯情歌		
OnBroadway 百老匯		
MovieSwing1 電影搖擺 1		
MovieSwing2 電影搖擺 2		

PSR-SX700

類別	風格名稱
Movie& Show 電影 & 節目	MovieDisco 電影迪斯可
	SaturdayNight 週六夜
	70sTV Theme 70年代電視主題曲
	PopMusical 流行音樂劇
	It'sShowtime 開場時間
	TapDanceSwing 踢踏舞搖擺
	MoviePanther 電影豹
	GuitarSerenade 吉他小夜曲
	BaroqueAir 巴洛克歌調
	GreenFantasia 綠色幻想曲
	Moonlight6-8 月光6-8拍
	ChristmasSwing 聖誕搖擺
	ChristmasWaltz 聖誕圓舞曲
	Enter-tainer 娛樂音樂
SchlagerRock 德語流行搖滾	
OktoberRockHit 十月搖滾熱門	
SchlagerFox 德語流行狐步	
YoungFox 青春狐步	
HelloShuffle 哈囉鬼步	
PartyPolka 派對波卡	
AlpenBallad1 阿爾卑斯情歌1	
AlpenBallad2 阿爾卑斯情歌2	
YoungBallad 青春情歌	
ModernSchlager 現代德語流行	
SchlagerPop 德語流行金榜	
SchlagerBeat 德語流行擊拍	
SchlagerAlp 德語流行阿爾卑斯	
SchlagerRumba 德語流行倫巴	
Schlager6-8 德語流行 6-8 拍	
SchlagerFever 德語流行狂熱	
SchlagerPolka 德語流行波卡	
SchlagerPalace 德語流行宮殿	
SchlagerShuffle 德語流行鬼步	
DiscoFox 迪斯可狐步	
DiscoFoxRock 迪斯可狐步搖滾	
GermanRock 德國搖滾	
MallorcaParty 馬洛卡派對	
MallorcaDisco 馬洛卡迪斯可	
SchlagerSamba 德語流行森巴	
SchlagerWaltz 德語流行圓舞曲	
PolkaPop 波卡流行	
PartyArena 體育場派對	
SoftSchlager 輕柔德語流行	
ApresSkiHit 滑雪後派對金曲	
RumbalIsland 倫巴島	
70sFrenchHit 70年代法語金曲	
PubPiano 酒吧鋼琴	
World 世界音樂	Hoedown 美國二拍子民俗舞
	Bluegrass 藍草
	CountryWaltz 鄉村圓舞曲
	ModCeltic4-4 現代凱爾提克4-4拍
	ModCeltic6-8 現代凱爾提克6-8拍
	OberkainerPolka 澳柏克萊納波卡
	ZitherPolka 齊特琴波卡
	BohemianWaltz 波希米亞圓舞曲
	OberkainerWaltz 澳柏克萊納華爾茲
	GermanWaltz 德國圓舞曲
	SaeidyPop Saeidy 流行
	Saeidy Saeidy
	WehdaSaghira 中東慢板節奏
	Laff Laff
	ArabicEuro 阿拉伯歐洲
	ModernDangdut1 現代當杜特 1
	ModernDangdut2 現代當杜特 2
	Keroncong 印尼民謠
	Bhangra 班格拉
	Bhajan 拜讚歌
	ScottishJig 蘇格蘭吉格
	ScottishReel 蘇格蘭雙人舞
	ScottishPolka 蘇格蘭波卡
	IrishHymn 愛爾蘭頌歌
	IrishDance 愛爾蘭舞
	ScottishWaltz 蘇格蘭圓舞曲
	FrenchMusette 法國風笛舞
FrenchWaltz 法國圓舞曲	
ItalianWaltz 義大利圓舞曲	

類別	風格名稱
World 世界音樂	MariachiWaltz 墨西哥街頭圓舞曲
	Jing Ju Jie Zou 京劇節奏
	Xi Qing Luo Gu 喜慶鑼鼓
	Duranguense 杜蘭根塞
	Grupera 墨西哥民俗樂
	MalFufFunk 機械放克
	ScandSlowRock 斯堪地那維亞慢搖滾
	ScandCountry 斯堪地那維亞鄉村
	ScandBugg 斯堪地那維亞巴格
	ScandShuffle 斯堪地那維亞鬼步
	ScandWaltz 斯堪地那維亞圓舞曲
	Tarantella 塔朗泰拉
	ItalianMazurka 義大利馬廝卡
	Sirtaki 希臘希塔基
	Flamenco 佛朗明哥
	SpanishPaso 西班牙帕索
	US MarchingBand 美國行進樂隊
GermanMarch 德國進行曲	
FolkSongDuo 民謠歌曲二重唱	
FolkPop 民俗流行	



共同 · 創造 · 感動



台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSICAL & ELECTRONICS TAIWAN CO.,LTD

新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓 TEL:(02)7741-8888

產品資訊及銷售據點，請參考 Yamaha 官網



YAMAHA 專業音響



Yamaha 客服中心

0809-091-388